



①	Vidinė „Iridium“ antena
②	Mygtukai
③	Micro-USB lizdas (po apsauginiu dangteliu)
④	SOS mygtukas (po apsauginiu dangteliu)
⑤	Maitinimo mygtukas
⑥	Tvirtinimo varžtas

Prietaiso aktyvavimas

Tam, kad galėtumėte naudoti savo „inReach Mini“ prietaisą, turite jį aktyvuoti.

1. Sukurkite paskyrą ir pasirinkite palydovo prenumeratą adresu explore.garmin.com
2. Įjunkite prietaisą
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas
4. Jei reikės, išeikite į lauką, į atvirą vietą
5. Palaukite, kol prietaisas susijungs su „Iridium“ palydovų tinklu.

PASTABA: Prietaiso aktyvavimas gali užtrukti iki 20 minučių. Prietaisas turi išsiųsti ir gauti keletą pranešimų, o tai užtrunka ilgiau nei vieno pranešimo siuntimas įprasto naudojimo metu.

„Iridium“ palydovų tinklas

Jūsų prietaisui reikalingas atviras dangus pranešimams perduoti ir vietoms atsekti „Iridium“ palydovų tinkle. Kitu atveju, prietaisas bandys siųsti informaciją tol, kol gaus palydovų signalus.

PATARIMAS: Geriausia ryšiai su palydovais užtikrinti, prietaisą pritvirtinkite prie kuprinės ar prie savo kūno viršutinės dalies.

SOS pagalbos inicijavimas

PASTABA: SOS režime prietaiso negalima išjungti.

1. Pakelkite apsauginį dangtelį ① nuo SOS mygtuko ②.
2. Palaikykite nuspaudę SOS mygtuką.
3. Palaukite, kol prasidės SOS atgalinis skaičiavimas.

Prietaisas siunčia standartinį pranešimą avarinei gelbėjimo tarnybai su Jūsų buvimo vietos informacija.

4. Atsakykite į patvirtinimo pranešimą iš avarinės gelbėjimo tarnybos.

Jūsų atsakymas leidžia avarinei gelbėjimo tarnybai sužinoti, ar galite su ja bendrauti gelbėjimo metu. Per pirmąsias 10 Jūsų gelbėjimo minučių Jūsų atnaujinta buvimo vieta avarinei gelbėjimo tarnybai siunčiama kas minutę. Siekiant pataupyti bateriją po pirmųjų 10 minučių, atnaujinta buvimo vieta siunčiama kas 10 minučių, jei ji keičiasi, ir kas 30 minučių, jei nesikeičia.

SOS pagalbos atšaukimas

Jei pagalba Jums neberekalinga, SOS pranešimą galite atšaukti po to, kai jis buvo nusiųstas avarinei gelbėjimo tarnybai.

1. Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite nuspaudę SOS mygtuką.
2. Pasirinkite „Yes“ (Taip).

Jūsų prietaisas siunčia atšaukimo prašymą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš avarinės gelbėjimo tarnybos, prietaisas sugrįš į įprasto veikimo režimą.

Mygtukai

	Spauskite meniu, puslapiams ir langams paslinkti.
	Paspauskite anuliavimui arba grįžimui į ankstesnį langą.
OK	Paspauskite variantui pasirinkti ar pranešimui patvirtinti. Būdami pagrindiniame ekrane, paspauskite pagrindiam meniu atidaryti.

Prietaiso įjungimas

Laikykite nuspaudę

Būsenos piktogramos

	Duomenų siuntimas ir gavimas
	Negali siųsti ar gauti duomenų
	Sekimo aktyvavimas
	„Bluetooth“ technologijos prisijungimo būseną
	Vyksta baterijos įkrovimas
	Įkrovimas baigtas

„Bluetooth“ ryšio funkcijos

Jūsų prietaisas turi kelias „Bluetooth“ ryšio su suderinamu išmaniuoju telefonu ar mobiliuoju įrenginiu funkcijas naudojant „Earthmate“ programėlę. „Earthmate“ programėlė leidžia mobiliajame įrenginyje naudoti tokias „inReach“ funkcijas, kaip žemėlapiai, sekimas, pranešimų siuntimas ir SOS.

Funkcijų atsiuntimas: Savo mobiliajame įrenginyje galite peržiūrėti atsiųstus žemėlapius, aeronuotraukas, USGS standartinių žemėlapių lapus ir NOAA navigacinius žemėlapius ir žūrlapius atsiųskite prieš leidmiesi į savo kelionę.

Sinchronizavimas: „Earthmate“ sinchronizuoja Jūsų įrenginį su Jūsų explore.garmin.com paskyra, atnaujindama nustatymus, tarpinius punktus ir maršrutus.

Pranešimai: Savo mobiliajame įrenginyje galite skaityti ir rašyti pranešimus, naudotis kontaktų sąrašu. Pranešimai rodomi abiejuose įrenginiuose.

PASTABA: Vienu metu su „inReach“ prietaisu galima susieti tik vieną mobilųjį įrenginį.

Susiejimas su mobiliuoju įrenginiu

Jei norite naudoti „Bluetooth“ funkcijas, turite susieti savo „inReach“ prietaisą su savo mobiliuoju įrenginiu.

1. Iš savo mobiliojo įrenginio programėlių parduotuvės įdiekite „Earthmate“ programėlę.
2. Atstumas tarp „inReach“ prietaiso ir Jūsų mobiliojo įrenginio turi būti ne didesnis nei 3 m.
3. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Setup > Bluetooth > Pair Device** (Sąranka > Bluetooth > Susieti prietaisą)
4. Vykdykite „Earthmate“ programėlėje pateikiamas instrukcijas susiejimo ir sąrankos procesui užbaigti.

Kai prietaisai yra susieti, jie susijungia automatiškai, jei yra įjungti ir yra pasiekiamumo ribose.

Sekimas

Sekimo funkcija registruoja Jūsų kelią. Pradėjus sekimą, prietaisas pradeda registruoti Jūsų buvimo vietą ir atnaujina sekimo liniją nustatytu registravimo intervalu. Jūsų prietaisas registruoja sekimo taškus ir juos perduoda per palydovų tinklą nustatytu siuntimo intervalu. Galite peržvelgti visus nusiųstus sekimo taškus.

PATARIMAS: Sekimo registravimo intervalą galite pakeisti baterijos veikimo trukmei pailginti.

PASTABA: Užsipildžius sekimo registro atminčiai, prietaisas perrašo senesnius sekimo taškus, tačiau išlaiko mažesnio detalumo sekimo liniją.

Sekimo pradėjimas

Tracking (Sekimas) lange paspauskite **OK**.

Jūsų sekimo linija ir sekimo taškai pasirodo Jūsų „MapShare“ interneto puslapyje, per kurį Jūsų draugai ir šeima gali stebėti Jūsų kelionę.

Sekimo stabdymas

1. **Tracking** (Sekimas) lange paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **Stop Tracking** (Stabdyti sekimą).

GPS palydovo signalų gavimas

Kad galėtumėte naudoti GPS navigacijos funkcijas, turite gauti palydovų signalus.

Įjungus navigacijos prietaisą, reikia palaukti, kol GPS imtuvai gaus palydovų duomenis ir nustatys esamą vietą. Palydovo signalo gavimo trukmė priklauso nuo kelių veiksnių, pavyzdžiui, koku atstumu esate nuo tos vietos, kurioje pastarąjį kartą naudojote savo navigacijos prietaisą, ar giedras dangus, ir kiek laiko praėjo nuo pastarojo prietaiso naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos prietaisą, palydovo signalams gauti gali prireikti kelių minučių.

Pranešimai

Iš anksto nustatytų pranešimų siuntimas

Iš anksto nustatytus pranešimus galite sukurti explore.garmin.com. Jei yra su iš anksto sukurtu tekstu ir gavėjais.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Send Preset** (Siųsti iš anksto nustatytą).
2. Pasirinkite iš anksto nustatytą pranešimą ir paspauskite **Send** (Siųsti)

Tekstinio pranešimo siuntimas

1. **Messages** (Pranešimai) lange paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **New Message > Select Contacts** (Naujas pranešimas > Pasirinkti kontaktus).
3. Pasirinkite gavėjus iš savo kontaktų sąrašo ir paspauskite **Done** (Atlikta).
4. Pasirinkite variantą:
 - Norėdami pradėti nuo iš anksto parašyto pranešimo, pasirinkite **Pick Quick Text** (Pasirinkti greitąjį tekstą)
 - Norėdami parašyti savo pranešimą, pasirinkite **Write message** (Rašyti pranešimą)
5. Užbaigę pranešimą, pasirinkite ✓ > **Send** (Siųsti)

Atsakymas į pranešimą

1. **Messages** (Pranešimai) lange paspauskite **OK**
2. Pasirinkite pokalbį ir paspauskite **Reply** (Atsakyti).
3. Pasirinkite variantą:
 - Norėdami pradėti nuo iš anksto parašyto pranešimo, pasirinkite **Pick Quick Text** (Pasirinkti greitąjį tekstą)
 - Norėdami parašyti savo pranešimą, pasirinkite **Write message** (Rašyti pranešimą)
4. Užbaigę pranešimą, pasirinkite ✓ > **Send** (Siųsti)

Talpinimas į socialinius tinklus

1. **Messages** (Pranešimai) lange paspauskite **OK**
2. Pasirinkite **New Message > Select Contacts** (Naujas pranešimas > Pasirinkti kontaktus)
3. Pasirinkite vieną ar daugiau punktų:
 - Norėdami paskelbti savo „Facebook“ paskyroje, paspauskite **f**
 - Norėdami paskelbti savo „Twitter“ paskyroje, paspauskite **t**
 - Norėdami paskelbti savo „MapShare“ svetainėje, paspauskite **m**
4. Paspauskite **Done** (atlikta)
5. Pasirinkite variantą:
 - Pasirinkite **Write Message** (Rašyti pranešimą) naujam pranešimui sukurti
 - Pasirinkite **Pick Quick Text** (Pasirinkti greitąjį tekstą) greitam tekstiniam pranešimui pasirinkti

Pranešimų ištrynimasis

1. **Messages** (Pranešimai) lange paspauskite **OK**
2. Pasirinkite pranešimą.
3. Pasirinkite **Delete Thread** (Ištrinti giją)

1. Įjunkite prietaisą.
 2. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus.
Palydovų signalų gavimas gali užtrukti iki 60 minučių.
 3. Jei reikia, išeikite į atvirą vietą atokiau nuo pastatų ir medžių.
- ### Tarpinio maršruto punkto sukūrimas
- Galite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą kaip tarpinį punktą arba sukurti individualų tarpinį punktą.

1. Pasirinkite variantą:
 - Savo dabartinei buvimo vietai kaip tarpiniam punktui pažymėti, pagrindiniame meniu pasirinkite **Mark Waypoint** (Žymėti tarpinį punktą).
 - Savo tarpiniam punktui sukurti, pagrindiniame meniu pasirinkite **Navigate > Waypoints > New Waypoint** (Naviguoti > Tarpiniai punktai > Naujas tarpinis punktas)
2. Jei reikia, pakeiskite tarpinio punkto informaciją.

Navigavimas iki tarpinio punkto

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Navigate > Waypoints** (Naviguoti > Tarpiniai punktai)
2. Pasirinkite tarpinį punktą ir paspauskite **Navigate** (Naviguoti)

Tarpinio punkto keitimas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Navigate > Waypoints** (Naviguoti > Tarpiniai punktai)
2. Pasirinkite tarpinį punktą ir variantą:
 - Tarpinio punkto pavadinimui pakeisti, pasirinkite **Edit Name** (Keisti pavadinimą)
 - Tarpinio punkto simboliui pakeisti, pasirinkite **Edit Symbol** (Keisti simbolį)
 - Tarpinio punkto GPS koordinatėms pakeisti, pasirinkite **Edit Coordinates** (Keisti koordinates)
3. Įrašykite naują informaciją ir paspauskite ✓, jei reikia.

Tarpinio punkto ištrynimasis

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **Navigate > Waypoints** (Naviguoti > Tarpiniai punktai).
2. Pasirinkite tarpinį punktą ir paspauskite **Delete** (Ištrinti).

Garso nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Setup > Sounds** (Sąranka > Garsai)

„**Mute all**“ (Nutildyti viską): Nutildo visus prietaiso garsus.

„**Volume**“ (Garsumas): Nustato prietaiso garso lygį.

„**Message received**“ (Gautas pranešimas): Nustato toną, kuris suskamba, kai gaunamas pranešimas.

„**Message sent**“ (Pranešimas išsiųstas): Nustato toną, kuris suskamba, kai išsiunčiamas pranešimas.

„**Critical alert**“ (Kritinis perspėjimas): Nustato toną, kuris suskamba, kai prietaisas praneša apie kritinį perspėjimą.

„**Power off**“ (Maitinimas išjungtas): nustato toną, kuris suskambės, kai išjungsite prietaisą.

Orai

Jūsų „inReach“ prietaisas siunčia pranešimą, užklausančią bazinės, „premium“, ar jūrų orų prognozės. Galite gauti orų prognozes savo buvimo vietoje, tarpiniame punkte ar pagal GPS koordinates. Orų prognozėms taikoma duomenų naudojimo kaina. Daugiau informacijos rasite explore.garmin.com.

Orų vietovės pridėjimas

- Galite sukurti vietovės orų prognozes.
1. **Weather** (Orai) lange paspauskite **OK**.
 2. Pasirinkite **Change Location > New Location** (Keisti vietovę > Nauja vietovė)
 3. Pasirinkite variantą:
 - Norėdami pridėti esamą tarpinį punktą kaip vietovę orų prognozei, pasirinkite tarpinį punktą.
 - Norėdami sukurti naują tarpinį punktą kaip vietovę orų prognozei, pasirinkite **New Waypoint** (Naujas tarpinis punktas).

Vietovės orų prognozei nustatymas

1. **Weather** (Orai) lange paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **Change Location** (Keisti vietovę).
3. Pasirinkite vietą.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7*
Darbinė temperatūra	Nuo -20 C iki 60 C
Įkrovimo temperatūros intervalas	Nuo 0 C iki 45 C
Belaidžio ryšio dažnis / protokolas	1,6 GHz @ 31,7 dBm nominalus 2,4 GHz @ 5dBm nominalus

*Prietaisas atlaiko atsitiktinį vandens poveikį iki 1 m iki 30 min. Daugiau informacijos www.garmin.com/waterrating.

Informacija apie bateriją

Baterijos išsikrovimo laikas	Režimas
Iki 30 val.	10 minučių sekimo informacijos siuntimo intervalas ir 1 sekundės registravimo intervalas
Iki 50 val.	Standartinis režimas su 10 minučių sekimo informacijos siuntimo intervalu ir 5 minučių registravimo intervalu
Iki 20 dienų.	Prailgintas režimas
Iki 1 metų	