


GARMIN INREACH SE[®] +/INREACH EXPLORER[®] +

Prietaiso įjungimas

Palaikykite nuspaudę ;

Įrenginio įjungimas

Norėdami pradėti naudotis inReach įrenginiu, turite jį įjungti.

1. Sukurkite paskyrą ir pasirinkite palydovo prenumeratą www.inreach.garmin.com;
2. Įjunkite prietaisą;
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
4. Kai paprašys, išeikite į atvirą zoną lauke su aiškiu vaizdu į dangų;
5. Palaukite, kol prietaisas prisijungs prie „Iridium“ palydovinio tinklo.

Pastaba: prietaiso aktyvavimas gali užtrukti iki 20 minučių. Prietaisas turi išsiųsti ir priimti keletą pranešimų, tai užima daugiau laiko negu siunčiant pavienius pranešimus įprasto naudojimo metu.

„Iridium“ palydovinis tinklas

Norint perduoti pranešimus ir stebėti punktus per „Iridium“ palydovinį tinklą, jūsų prietaisui reikia atviro dangaus. Jei atviro giedro dangaus nėra, jūsų prietaisas bandys išsiųsti informaciją, kol jis gaus palydovų signalus.

Patarimas: norėdami užtikrinti geriausių ryšių su palydovais, pritvirtinkite prietaisą prie kuprinės ar viršutinės kūno dalies.








Prietaiso apžvalga



1	Vidinė „Iridium“ antena
2	SOS mygtukas (po apsauginiu dangteliu)
3	Būsenos LED lemputė
4	Mygtukai
5	Maitinimo mygtukas
6	Tvirtinimo nugarėlė
7	Mikro USB lizdas (po apsauginiu dangteliu)

Mygtukai




	Paspauskite anuliavimui arba grįžimui į ankstesnį puslapį.
	Paspauskite norėdami atidaryti spartųjų meniu.
	Žemėlapiu masteliui mažinti.
	Žemėlapiu masteliui didinti.
	Paspauskite esamo puslapio meniu atidaryti. Paspaudus dukart atsidaro pagrindinis puslapis.
	Paspauskite variantui pasirinkti ar pranešimui patvirtinti.
	Paspauskite meniu parinkims peržiūrėti ar žemėlapiu rodyklei perkelti.


Prietaiso įkrovimas

Pastaba: gerai nuvalykite ir nusausinkite kontaktus ir plotą aplink juos prieš įkraunant ar jungiant prie kompiuterio, kad jie nepradėtų rūdyti.

Pastaba: prietaisas nekraus temperatūroje už patvirtinto intervalo ribų.

1. Pakelkite apsauginį dangtelį ;













2. Įkiškite mažąjį maitinimo laido galą į prietaiso USB lizdą ;
3. Junkite kitą maitinimo laido galą į atitinkamą maitinimo šaltinį;
4. Iki galo įkraukite prietaisą.

Būsenos LED lemputė



LED signalas	Būsena
Mirksinti žalia	Jūs turite neperskaitytą pranešimą.
Mirksinti raudona	Prietaisas nėra po atviro dangumi. Liko mažiau nei 10% baterijos energijos.
Pakaitomis mirksinti raudona ir žalia	Prietaisas yra SOS režime.
Greitai pakaitomis mirksinti raudona ir žalia	Prietaisas anuliuoja SOS gelbėjimo signalą.

Būsenos piktogramos

	Gautas 3D GPS signalas.
	Gautas 2D GPS signalas.
	Ieškomas GPS signalas.
	Siunčiami ir gaunami duomenys.
	Neįmanoma išsiųsti ir priimti duomenų.
	Neperskaityti pranešimai.
	Aktyvuotas sekimas.
	Bluetooth technologijos būsena.
	Įkraunama baterija.
	Įkrovimas baigtas.

Mygtukų užrakinimas ir atrakinimas

Galite užrakinti mygtukus nuo jų netyčinio paspaudimo.

1. Paspauskite  > **Lock Screen** (Užrakinti ekraną);
2. Paspauskite  > **Unlock** (Atrakinti) mygtukams atrakinti.

Bluetooth ryšio funkcijos

Jūsų prietaisas turi keletą **Bluetooth** prijungimo prie suderinto išmaniojo telefono ar mobiliojo įrenginio funkcijų, naudojant „Earthmate“ programėlę. „Earthmate“ programėlė leidžia naudoti „inReach“ funkcijas didesniame, geresnės raiškos liečiamame mobiliojo įrenginio ekrane.

Atsiunčiamos funkcijos: peržiūrėkite atsiųstus žemėlapius, vaizdus iš oro, USGS keturkampius žemėlapius ir NOAA jūrlapius savo mobiliajame įrenginyje. Prieš pradėdami kelionę atsiųskite žemėlapius ir jūrlapius.

Pranešimai: leidžia skaityti ir rašyti pranešimus bei pasiekti mobiliajame įrenginyje esantį adresatų sąrašą. Pranešimai atsiranda abiejuose įrenginiuose.

Pastaba: vienu metu galite susieti tik vieną įrenginį su „inReach“ prietaisu.

Susiejimas su mobiliuoju įrenginiu

Jei norite naudoti **Bluetooth** funkcijas, turite susieti savo „inReach“ prietaisą su savo mobiliuoju įrenginiu.

1. Iš savo mobiliojo įrenginio programėlių parduotuvės įdėkite „Earthmate“ programėlę.
2. „InReach“ prietaisą ir savo mobilųjį prietaisą priartinkite 3 m atstumu vienas prie kito;
3. „InReach“ įrenginyje pasirinkite **Settings > Bluetooth > Pair Device > Pair Device** (Nustatymai > Bluetooth > Susieti prietaisą > Susieti prietaisą).
4. Vadovaukitės instrukcijomis „Earthmate“ programėlėje siejimo ir nustatymo procesui pabaigti.

Susieti ir įjungti prietaisai susijungia automatiškai, jei yra pasiekiamumo ribose.

Prietaiso išbandymas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą kelionėje, turėtumėte išbandyti jį lauke, įsitikindami palydovinės prenumeratos veikimu.

Pasirinkite **Test > Test** (Bandyti > Bandyti).

Palaukite, kol prietaisas išsiųs bandomąjį pranešimą. Jei gaunamas patvirtinimo pranešimas, jūsų prietaisas yra paruoštas naudoti.

Pranešimai

Jūsų „inReach“ prietaisas siunčia ir priima tekstinius pranešimus per „Iridium“ palydovinį tinklą. Galite siųsti pranešimus SMS telefono numeriu, el. pašto adresu ar kitu „InReach“ prietaisu. Kiekviename išsiųstame pranešime yra jūsų vietos koordinatės.

Iš anksto nustatytos žinutės siuntimas


Iš anksto nustatyti pranešimai yra jūsų www.inreach.garmin.com sukurtos žinutės. Šiuose pranešimuose yra iš anksto apibrėžtas tekstas ir gavėjai.

1. Pasirinkite **Preset** (Iš anksto nustatyti);
2. Pasirinkite iš anksto nustatytą žinutę ir pasirinkite **Send** (Siųsti).

Tekstinio pranešimo siuntimas


1. Pasirinkite **Messages > New Message** (Pranešimai>Naujas pranešimas);
2. Pasirinkite variantą:

- pasirinkite **To:** (Kam:) naujiems gavėjams pridėti;

- pasirinkite  gavėjams iš jūsų kontaktų sąrašo pasirinkti;

3. Pasirinkite variantą:

- Pasirinkite **Message:** (Pranešimas:) naujam pranešimui sukurti;





- pasirinkite  greitam tekstiniam pranešimui pasirinkti;

4. Pasirinkite **Send Message** (Siųsti pranešimą).

Atsakymas į pranešimą

1. Pasirinkite **Messages** (Pranešimai);
2. Pasirinkite pokalbį
3. Pasirinkite variantą:
 - Pasirinkite **Type Reply** (Rašyti atsakymą) naujam pranešimui sukurti, parašykite pranešimą ir paspauskite **Done** (Baigta);
 - pasirinkite **Quick Reply** (Greitas atsakymas) greitajame tekstiniam pranešimui pasirinkti.

Dalinimasis socialiniuose tinkluose

1. Pasirinkite **Messages > New Message** (Pranešimai> Naujas pranešimas);
2. Pasirinkite variantą:
 - norėdami pasidalinti Facebook paskyroje, pasirinkite ;
 - norėdami pasidalinti Twitter paskyroje, pasirinkite ;
 - norėdami pasidalinti MapShare tinklapyje, pasirinkite ;
3. Pasirinkite variantą:
 - **Message:** (Pranešimas:) – naujam pranešimui sukurti;
 -  – greitam pranešimui pasirinkti;
4. Pasirinkite **Send Message** (Siųsti pranešimą).

Pranešimų tikrinimas



Jūsų prietaisas klausia naujų pranešimų reguliariais klausymo intervalais. Palydovai praneša apie pastaruoju metu išsiųstus pranešimus, o jūsų prietaisas gauna pranešimą kito klausymo intervalo metu. Numatytasis intervalas yra 10 minučių.

Pastaba: prietaisas turi būti matomas palydovo gautų pranešimų klausymo metu. Galite priverstinai tikrinti pranešimus rankiniu pranešimų tikrinimo būdu, siunčiant pranešimą arba siunčiant trasos tašką („tracking point“). Patikrinimo metu jūsų prietaisas jungiasi prie palydovų ir gauna pranešimus, laukiančius, kol bus išsiųsti į jūsų prietaisą.

Patarimas: galite pakoreguoti klausymo intervalą, kad maksimaliai išnaudotumėte baterijos veikimo trukmę.


Pasirinkite **Check > Check Now** (Tikrinti > Tikrinti dabar).

Pranešimo informacijos peržiūra

1. Pasirinkite **Messages** (Pranešimai);
2. Pasirinkite pokalbį
3. Pasirinkite pranešimą, kuriame yra ;
4. Pasirinkite  > **View on Map** (Žiūrėti žemėlapyje) peržiūrėti žemėlapią, iš kurio buvo išsiųstas pranešimas, vietą.


Keliavimas į pranešimo vietą

Galite nuvykti į vietą, iš kurios pranešimas buvo išsiųstas naudojantis kitu „InReach“ įrenginiu.


1. Pasirinkite **Messages** (Pranešimai);
2. Pasirinkite pokalbį
3. Pasirinkite pranešimą, kuriame yra ;
4. Pasirinkite **Navigate** (Naviguoti).

Vietos koordinatų įtraukimas į pranešimą

Jei siunčiate pranešimą interneto ryšio neturinčiam gavėjui, pranešime galite įtraukti savo vietovės koordinatas.

1. Pasirinkite **Messages > New Message** (Pranešimai > Naujas pranešimas);
2. Įrašykite vieną ar daugiau gavėjų;
3. Jei reikia, parašykite pranešimą;
4. Pasirinkite  savi vietovės koordinatėms įtraukti;
5. Pasirinkite **Send Message** (Siųsti pranešimą).

Pranešimų šalinimas

1. Pasirinkite **Messages** (Pranešimai);
2. Pasirinkite pokalbį
3. Pasirinkite  > **Delete Thread** (Ištrinti susirašinėjimą).

Kontakto pridėjimas

Kontaktus galite pridėti www.inreach.garmn.com ir sinchronizuoti juos su savo prietaisu. Taip pat galite pridėti kontaktus savo prietaise, tačiau šie kontaktai nebus sinchronizuoti www.inreach.garmin.com ir nebus padarytos atsarginės jų kopijos.

Pastaba: Kai pridėsite kontaktą savo įrenginyje, šis kontaktas nėra sinchronizuojamas www.inreach.garmin.com ir nėra padaroma atsarginė jo kopija.

Jei atkursite gamyklinius nustatymus, informacija apie tą adresatą bus ištrinta.

1. Pasirinkite **Contacts > New Contact** (Kontaktai>Naujas kontaktas);
2. Pasirinkite elementą, kurį norite redaguoti;
3. Įveskite naują informaciją.

SOS gelbėjimo inicijavimas

Pastaba: SOS režimu būsenos juosta yra raudona, o prietaiso neįmanoma išjungti.

1. Pakelkite apsauginį dangtelį nuo SOS mygtuko;
2. Palaikykite nuspaudę SOS mygtuką;
3. Laukite atgalinio SOS skaičiavimo. Prietaisas siunčia numatytąjį pranešimą avarinei tarnybai su informacija apie jūsų buvimo vietą;
4. Atsakykite į patvirtinimo pranešimą iš pagalbos tarnybos. Jūsų atsakymas leidžia suvokti avarinei tarnybai, kad gelbėjimo metu galite bendrauti su jais.

Per pirmąsias jūsų gelbėjimo 10 minučių atnaujinta vieta kas minutę siunčiama avarinei pagalbos tarnybai. Siekiant taupyti baterijos energiją, po pirmųjų 10 minučių, atnaujinta vieta siunčiama kas 10 minučių judant, ir kas 30 minučių stovint.

SOS gelbėjimo atšaukimas

Jei jums daugiau nereikia pagalbos, galite atšaukti SOS gelbėjimą po jo išsiuntimo gelbėjimo tarnybai.


1. Pakelkite apsauginį dangtelį ir palaikykite paspaudę SOS mygtuką;
2. Pasirinkite **Cancel** (Atšaukti). Jūsų prietaisas išsiunčia atšaukimo užklausą. Gavęs patvirtinimo pranešimą iš pagalbos tarnybos, jūsų prietaisas grįš į normalų režimą.




Žemėlapis

Žemėlapiu lange rodoma jūsų buvimo vieta, išsiųstos ir gautos žinutės, tarpiniai maršruto punktai ir spalvota trasos linija, jungianti trasos taškus. „InReach Explorer +“ žemėlapyje rodomos gatvės, lankytinos vietos ir topografinė informacija.

Navigacija su žemėlapiu

Pastaba: jūsų prietaisas nustato tiesius maršrutus ir nekuria maršrutų keliuose.

1. Pradėkite navigaciją į paskirties vietą;
2. Paspauskite **Map** (žemėlapis).  rodo jūsų vietą žemėlapyje. Jūsų maršrutas pažymėtas spalvota linija;
3. Atlikite vieną ar daugiau veiksmų:

- norėdami peržiūrėti kitus plotus, pasirinkite ;
- norėdami padidinti ar sumažinti žemėlapi, pasirinkite  ir .

Jūsų esamos vietos peržiūra ir bendrinimas

1. Pasirinkite **Location** (Vieta), jei norite peržiūrėti GPS vietovės duomenis;
2. Jei reikia, pasirinkite **Share Location** (Bendrinti vietą), jei norite išsiųsti pranešimą su savo vietos informacija.

Navigavimas išsaugotu maršrutu

Pradėjus navigaciją, atsinaujina jūsų „MapShare“ tinklalapis, o jūsų draugai ir šeimos nariai gali peržiūrėti maršrutą, kuriuo keliaujate su navigacija.

1. Pasirinkite **Routes** (Maršrutai);
2. Pasirinkite maršrutą;
3. Pasirinkite **Navigate** (Naviguoti).

Tarpinio maršruto punkto sukūrimas


Galite išsaugoti savo dabartinę padėtį kaip tarpinį punktą.

1. Pasirinkite **Waypoints>New Waypoint** (Tarpiniai punktai>Naujas tarp. punktas);
2. Jei reikia, pakeiskite tarpinio punkto informaciją.

Navigavimas iki tarpinio punkto

1. Pasirinkite **Waypoints** (Tarpiniai punktai);
2. Pasirinkite tarpinį punktą;
3. Pasirinkite **Navigate** (Naviguoti).

Tarpinio punkto ištrynimasis

1. Pasirinkite **Waypoints** (Tarpiniai punktai);
2. Pasirinkite tarpinį punktą;
3. Pasirinkite  > **Delete** (Ištrinti).

Navigacija į istorinį elementą




1. Pasirinkite **History** (Istorija);
2. Pasirinkite dieną;
3. Pasirinkite įrašą;
4. Pasirinkite **Navigate** (Naviguoti).

Navigacijos sustabdymas

Pasirinkite **Compass >  > Stop Navigation** (Kompasas>>Sustabdyti navigaciją).

Prietaiso atstatymas

Jei prietaisas nebereaguoja, gali prireikti jį atstatyti. Kokie jūsų duomenys ar nustatymai nebus ištrinti.

1. Palaikykite paspaudę  ir  kol prietaisas išsijungs;
2. Palaikykite nuspaudę  prietaisui įjungti;

Visų gamyklinių nustatymų atkūrimas

Galite atkurti visus prietaiso gamyklinius nustatymus.

Pasirinkite **Settings > Recovery Options > Restore Factory Settings** (Nustatymai>Atkūrimo parinktys>Atkurti gamyklinius parametrus)

Prietaiso priežiūra

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikinę dalis ir apdailą!

Nelaikykite prietaiso ten, kur jį ilgą laiką gali veikti ypač aukšta temperatūra, kadangi ji gali nepataisomai sugadinti prietaisą.

Prietaisas yra atsparus vandeniui pagal IEC 60529 standartą IPX7. Jis gali atlaikyti atsitiktinį panardinimą 1 metro vandens gylyje 30 minučių. Ilgalais panardinimas gali sugadinti prietaisą! Po panardinimo įsitikinkite, kad prieš naudojimą ar įkrovimą sausai išvalėte ir išdžiovinote prietaisą! Krūpščiai nuplaukite prietaisą gėlu vandeniu po chloruoto ar druskingo vandens poveikio!

Prietaiso valymas

Pastaba: net ir nedidelis kiekis prakaito ar drėgmės gali sukoro duoti el. kontaktus, juos prijungus prie įkroviklio. Korozija gali sutrikdyti įkrovimą ir duomenų perkėlimą.

1. Prietaisą nuvalykite silpnu ploviklio tirpalu išmirkyta šluoste;
2. Nusausinkite.

Po valymo leiskite prietaisui visiškai išdžiūti.

Specifikacijos

Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7*
Baterijos tipas	Įkraunama, įmontuota ličio jonų baterija
Darbinė temperatūra	nuo -20°C iki 60°C
Įkrovimo temperatūra	nuo 0°C iki 45°C
Radio dažnis / protokolai	Įrenginyje įgalintas „Bluetooth“; Prietaisas sujungtas su „Iridium“

*Prietaisas atlaiko atsitiktinį vandens poveikį iki 1 m 30 min. Daugiau informacijos www.garmin.com/waterrating.

Informacija apie baterijas

Baterijos išsikrovimo trukmė	Režimas
Iki 75 val.	10 minučių stebėjimo siuntimo intervalas ir 1 sek. registravimo intervalas
Iki 100 val.	Numatytasis režimas su 10 minučių stebėjimo intervalais ir 1 minutės registravimo intervalais
Iki 30 dienų.	Išplėstinis stebėjimo režimas su 30 minučių stebėjimo siuntimo intervalais
Iki 3 metų	Išjungtas

www.Garmin.lt