




GARMIN navigacijų Naudojimo vadovas

Žvilgsnis į jūsų Nuvi

Būtinai peržvelkite *Svarbi saugumo informacija* ir *Informacija apie gaminį* gidą, esantį produkto pakuotės dėžutėje apie produkto perspėjimus ir kitą svarbią informaciją.

Naudojimasis pagrindiniu Menu

Energijos (įjungimo/išjungimo) mygtukas:
Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Nuvi.



telefonu)




1. GPS palydovo ryšio stiprumas
2. Bluetooth statusas
3. Palieskite, kad pasirinktumėte naudojimo būdą
4. Dabartinis laikas. Palieskite, norėdami pakeistumėte laiko nustatymus.
5. Baterijos statusas.
6. Palieskite, kad surastumėte kelionės tikslą.
7. Palieskite, kad galėtumėte peržvelgti žemėlapij.
8. Palieskite, jei norite paskambinti (rodoma tik kai suporuotas su suderinamu mobiliuoju telefonu)
9. Palieskite, kad nustatytumėte garso stiprumą.
10. Palieskite, kad galėtumėte naudoti tokius įrankius kaip Nustatymai ir Pagalba.

naudodami siurbtuką. (Eismo imtuvas pridedamas tam tikruose Nuvi įrenginio pakuotėse, pažymėtose T raide po modelio numeriu.)

Pastaba: Meniu punkte *Pagalba* Jūs galite rasti pilną kiekvieno punkto išaiškinimą

Jūsų Nuvi nustatymas

Prieš įrengiant The Nuvi, būtinai perskaitykite *Svarbaus saugumo informacijos* ir *Informacijos apie gaminį* gidą dėl informacijos apie įrenginio montavimą prie priekinio stiklo.




Jūsų Nuvi įrengimas

1. Nuo siurbtuko paviršiaus pašalinkite skaidriojo plastiko plėvelę. Uždėkite siurbtuką ant priekinio stiklo.
2. Apverskite siurbtuko svirtį link priekinio lango.
3. Užfiksuokite įrenginio

laikiklį ant siurbtuko.

4. Automobilio maitinimo kabelį įkiškite į savo nuvi įrenginio galą.
5. Kitą maitinimo kabelio galą įkiškite į automobilio maitinimo šaltinio angą. Jūsų įrenginys turėtų įsijungti automatiškai, jeigu jis yra įkištas į automobilio maitinimo šaltinio angą su maitinimo kabeliu, o automobilio maitinimo šaltinio anga veikia. Sekite ekrano instrukcijas.
6. Savo Nuvi įrenginio galą įstatykite į laikiklį.
7. Spauskite savo įrenginį iki tol, kol jis pilnai ir tvirtai kabės ant laikiklio.
8. Jeigu jūs eismo imtuvą naudojate Europoje, prijunkite papildomą anteną į eismo imtuvo angą (FM TMC) ir pritvirtinkite jį prie stiklo,

ĮSPĖJIMAS: Šio produkto viduje yra ličio baterija. Norėdami išvengti galimos žalos, atjunkite įrenginį nuo automobilio energijos šaltinio angos ir padėkite tamsioje vietoje, kad apsaugotumėte nuo tiesioginių saulės spindulių.



Prisijungimas prie palydovo

1. Išeikite laukan į atvirą erdvę, kuo toliau nuo didelių pastatų ir medžių.
2. Įjungte Nuvi Įrenginį.
3. Palydovo signalo gaudymas gali užtrukti kelias minutes. (paveikslėlis) skalė nurodo palydovo signalo stiprumą. Kai visi skalės blokeliai tampa žali, palydovo signalas rastas ir jūs prisijungėte prie palydovo.

Energijos mygtuko naudojimas

Paspauskite ir staigiai atleiskite **Energijos (Power)** mygtuką ir nustykite sekančias papildomas pasirinktis:

- Ekrane palieskite (1) ir (2) norėdami nustatyti ekrano šviesumą.

- Ekране palieskite **Užrakinti ekraną (Lock Screen)** norėdami apsisaugoti nuo netyčinių ekrano palietimų. Kai jūsų Nuvi įrenginio ekranas yra užrakintas, ekrano šviesa vistiek degs.
- Palieskite **Išjungti (Turn Off)** mygtuką norėdami išjungti savo Nuvi įrenginį. Jūs taip pat galite išjungti savo Nuvi įrenginį paspausdami ir laikydami **Energijos** mygtuką dvi sekundes.

Nuvi įrenginio perleidimas

Jeigu jūsų Nuvi įrenginys nustoja funkcionuoti, perleiskite savo Nuvi įrenginį iš naujo spausdami **Energijos (Power)** mygtuką 10 sekundžių.

Rasti lankytinas vietas

1. Ekране palieskite **Kur? (Where To?) > Lankytinos vietos (Points of Interest)**.
2. Pasirinkite kategoriją ir subkategoriją.
3. Pasirinkite kelionės tikslą ir ekране palieskite **Vykti! (Go!)**.
4. Jeigu tai būtina, paspauskite **Pradėti (Start)** mygtuką ekране norėdami valdyti maršrutą.

Norėdami įvesti raides, kurios sudaro kelionės tikslo pavadinimą, ekране palieskite **Kur? (Where To?) > Lankytinos vietos (Points of Interest) > Įvesti pavadinimą (Spell Name)**.


Norėdami surasti kitos vietovės buvimo vietą, ekране paspauskite **Kur (Where to?) > Šalia (Near)**.

Sekite savo maršrutą

Jūsų maršrutas pažymėtas purpurine spalva. Jūsų kelionės metu jūsų Nuvi įrenginys balsu nurodo jūsų kelionės tikslą, kelionės maršrutą nurodo rodyklėmis žemėlapyje ir judėjimo kryptį ekране. Jeigu jūs vykstate originaliu maršrutu, jūsų Nuvi įrenginys iš naujo paskaičiuoja jums naudingiausią maršrutą.

Palieskite ir vilkite žemėlapij, esantį ekране, norėdami peržvelgti kitas žemėlapio vietas.

Greičio limito ikoną bus rodoma tada, kai keliausite pagrindiniu keliu.



1. Palieskite, norėdami pažiūrėti Sekantį Posūkio puslapį arba norėdami sujungti puslapio vaizdą, kai tai padaryti galima.
2. Paspauskite, norėdami pažiūrėti posūkių sąrašą.
3. Paspauskite, norėdami pamatyti Kur aš esu? Puslapį.
4. Paspauskite (+) arba (-) norėdami priartinti arba sumažinti žemėlapij arba puslapį.
5. Paspauskite, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.
6. Paspauskite, norėdami pamatyti **Kelionės Kompiuterį**.
7. Paspauskite, norėdami pamatyti kitą duomenų laukelį.

Pridėti sustojimą

1. Nustatinėdami maršrutą, paspauskite (paveikslėlis) > **Kur? (Where To?)**.
2. Ieškokite papildomo sustojimo.
3. Paspauskite **Vykti!(Go!)**.
4. Paspauskite **Pridėti kaip tarpinį tašką** norėdami pridėti šį sustojimą prie jūsų galutinį kelionės tikslą.

FM TMC eismo naudojimas

PASTABA: Garmin nėra atsakingas už eismo informacijos tikslumą.

FM TMC imtuvas pridamas tam tikrose Nuvi įrenginio pakuotėse, žymimose T raida po modelio numeriu.

Eismo imtuvas ir Nuvi įrenginys privalo būti FM stoties duomenų diapozone, kad galėtų perduoti TMC duomenis ir gauti eismo informaciją. Užeikite į www.garmin.com/traffic arba www.garmin.com internetinius puslapius norėdami gauti daugiau informacijos. Jeigu jūsų navigacijos metu dėl sunkių eismo aplinkybių jūsų maršrutas užima daugiau laiko, negu buvo planuota iš pradžių, Nuvi įrenginys automatiškai perskaičiuoja maršrutą. Eismo ikona (paveikslėlis) pakeičia spalvą tada, kai aptinkamos sunkios eismo aplinkybės jūsų nustatytame maršrute arba kelyje, kuriuo jūs šiuo metu keliate.

PASTABA: Metalizuoti langai gali sutrukdyti tiksliam FM TMC eismo imtuvo veikimui.

Laisvų rankų įrangos naudojimas

Bevielio Bluetooth technologija galima tam tikruose Nuvi modeliuose. Norėdami naudoti laisvų rankų įrangą, jūs privalote suporuoti savo mobilaus telefono įrenginį su Nuvi įrenginiu. Norėdami suporuoti ir sujungti abu savo įrenginius jūs turite įjungti savo įrenginį ir Nuvi ir laikyti vienas šalia kito.

Jūsų mobilaus telefono sujungimas

1. Įjunkite Bluetooth sąsają savo mobiliajame telefone.
2. Nuvi įrenginyje spauskite **Įrankiai > Nustatymai > Bluetooth**.
3. Paspaskite žemiau esantį mygtuką **Bluetooth**, tada spauskite **Įjungta > Gerai**.
4. Paspaskite **Pridėti įrenginį > Gerai**.
5. Pasirinkite savo mobilųjį telefoną ir spauskite **Gerai**.
6. Įveskite Bluetooth PIN kodą (**1234**) jūsų mobiliajame telefone.

Numerio rinkimas

1. Pasirinkite **Telefonas > Skambinimas**.
2. Įveskite telefono numerį ir paspauskite **Skambinti**.
3. Norėdami užbaigti pokalbį spauskite (paveikslėlis) **> Nutraukti Skambutį**.

Skambučio Priemimas

Tuo metu, kai Jums skambina telefonas, atsidaro įeinančio Skambučio langas.

- Paspauskite **Atsiliepti**, norėdami atsiliepti į skambutį.
- Paspauskite **Ignoruoti**, norėdami ignoruoti įeinantį skambutį sustabdyti telefono aparatą nuo skambėjimo.

Nuvi įrenginio įkrovimas

Prieš pirmą naudojimą kraukite savo Nuvi įrenginį mažiausiai 6 valandas. Tam galite naudoti: 1. Automobilio maitinimo kabėlj. 2. USB kabelį (tik tam tikrose pakuotėse) 3. Buitinį kroviklį (nebūtinas priedas)

Nuvi apsauga

1. Įsitikinkite, kad esate saugioje savo kelionės tikslo vietoje ir kad jūsų Nuvi renginys priima palydovo signalus.
2. Paspauskite **Įrankiai > Nustatymai > Saugumas**.
3. Paspauskite žemiau esantį mygtuką **Garmin Apsauga**.
4. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.
5. Paspauskite **Atlikta**.

PASTABA: Jeigu pamiršote PIN kodą ir saugią vietą, jūs turite atsiųsti savo Nuvi įrenginį Garmin, kad galėtumėme jį atrakinti. Jūs taip pat privalote atsiųsti galiojančią produkto registraciją arba įrodyti pirkimą.

nuMaps Garantija™

Norėdami gauti vieną nemokamą žemėlapių atnaujinimą (jei tai tuo metu galima), užregistruokite savo Nuvi įrenginį <http://my.garmin.com> interneto svetainėje 60 dienų laikotapyje nuo tada, kai buvo pagautas palydovo signalas ir važiuote kartu su Nuvi įrenginiu. Jūs galite neatitikti reikalavimų, reikalingų žemėlapių atnaujinimui tuo atveju, jei registravotes telefonu arba praėjo daugiau nei 60 dienų po pirmojo vairavimo su Nuvi įrenginiu.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Nuvi rasite paspaudę **Jrankiai > Pagalba**.

Parsisiųskite paskutinę savininko vadovo versiją iš www.garmin.com.

Norėdami gauti informacijos apie įrenginio priedus, į paieškos laukelį įveskite <http://buy.garmin.com> arba susiekite su Garmin atstovu.

Garmin, the Garmin logotipas ir nuvi yra Garmin Ltd. arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Garmin Lock™ ir nuMaps Guarantee™ yra Garmin Ltd. arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas. Šie prekiniai ženklai negali būti naudojami be raštiško Garmin sutikimo. The Bluetooth žodžio ženklas ir logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. Nuosavybė ir bet koks šio vardo naudojimas Garmin yra licenzijuotas. microSD™ yra SanDisk arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas.