



1psl.

## eTrex® 10/20/30 modelio TRUMPAS NAUDOTOJO VADOVAS



1psl.

### PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

**Įspėjimas.** Įspėjimai apie produktą ir kita svarbi informacija pateikta „Produkto ir saugumo informacija“ vadove, kurį rasite įpakavimo dėžutėje.

Pirmą kartą naudojant prietaisą reikia atlikti žemiau aprašytas operacijas, kad prietaisą sukonfigūruoti ir susipažinti su pagrindinėmis funkcijomis.

1. Baterijų įdėjimas.
2. Prietaiso įjungimas.
3. Prietaiso registravimas.
4. Palydovų suradimas.
5. Maršruto taškų pažymėjimas.
6. Maršruto sukūrimas.
7. Pėdsako įrašymas.

2psl.

### Prietaiso apžvalga



1	Mastelio mygtukai.
2	Grįžimo atgal mygtukas.
3	Thumb Stick™.
4	Menu mygtukas.
5	Įjungimo ir foninio apšvietimo mygtukas.

2psl.



6	Mini-USB lizdas (po apsauginiu dangteliu).
7	Baterijų dangtelis.
8	Baterijų dangtelio D formos fiksuatorius.
9	Vieta tvirtinimui.

3psl.

### Informacija apie baterijas

**Įspėjimas.** Prietaiso naudojimo temperatūrinis diapazonas (nuo -20 °C iki 70 °C) gali būti platesnis už kai kurių baterijų saugaus naudojimo temperatūrinį diapazoną. Prie aukštos temperatūros šarminės baterijos gali sprogti.

**Pastaba.** Krentant temperatūrai šarminės baterijos netenka žymios dalies savo energijos. Jeigu prietaisą naudojate žemesnėje už 0 °C temperatūroje, naudokite ličio baterijas.

Prietaisas naudojamas su dviem AA tipo baterijomis.

#### AA tipo baterijų įdėjimas


Jūs galite naudoti šarmines, NiMH arba ličio baterijas. Prietaisas ilgiausiai veiks naudojant ličio arba NiMH baterijas.

1. D formos fiksuatorių pasukite prieš laikrodžio rodykle ir dangtelį patraukite į viršų.


3psl.

2. Įdėkite baterijas. Laikykitės poliarizavimo.



3. Uždėkite baterijų dangtelį ir D formos fikساتorių pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.
4. Laikykite nuspaudę  mygtuką.
5. Pasirinkite **Setup > System < Battery Type**.
6. Pasirinkite **Alkaline** (šarminės), **Lithium** (ličio) arba **Rechargeable NiMH** (pakraunamos NiMH).

#### Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Laikykite nuspaudę  mygtuką.

4psl.

#### Prietaiso užregistravimas

- Eikite į <http://my.garmin.com>.
- Pardavimo kvitą arba jo kopiją laikykite saugioje vietoje.

#### Palydovų signalai

Prietaisas pradeda ieškoti palydovų signalų kai jį įjungiate. Prietaisui reikalinga atvira vietovė, kad surastų palydovų signalus. Kai ekrane esantys GPS stulpeliai tampa žalios spalvos, reiškia kad prietaisas surado palydovus. Laikas ir data nustatoma automatiškai remiantis GPS padėtimi.


Išsamesnė informacija pateikiama:

[www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

4psl.

#### Foninio apšvietimo nustatymas

**Pastaba:** Jeigu baterijos įtampa žema, foninio apšvietimo ryškumas gali būti automatiškai ribojamas. Nuolatinis ryškaus ekrano apšvietimo naudojimas gali žymiai sutrumpinti baterijos gyvavimo trukmę.

1. Įjunkite prietaisą, o paskui paspauskite .
2. Ryškumo lygį reguliuokite ThumbStick™ slinkdami į kairę arba į dešinę.

#### Naudojimo profilio pasirinkimas

Profilis yra nustatymų rinkinys, kuriais jūs savo prietaisą pritaikote prie tam tikrų naudojimo sąlygų. Pavyzdžiui jūsų nustatymai ir ekrane vaizduojama informacija gali skirtis jeigu prietaisą naudojate navigacijai ant vandens ar žaisdami slėptuvių (geocaching) žaidimą.

1. Pasirinkite **Profile Change**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

5psl.

#### Maršruto taškai

Maršruto taškai yra vietos kurias jūs išsaugojate savo prietaise.

#### Maršruto taško sukūrimas

Savo buvimo vietą galite išsaugoti kaip maršruto tašką.

1. Pasirinkite **Mark Waypoint**.
2. Pasirinkite funkciją:
  - Norėdami maršruto tašką išsaugoti be jokių pakeitimų, pasirinkite **Done**.
  - Norėdami maršruto taškui atlikti pakeitimus, pasirinkite atributą, įveskite atributo informaciją ir pasirinkite **Done**.

#### Maršruto taškų suradimas

1. Pasirinkite **Where to? > Waypoints**.
2. Pasirinkite maršruto tašką.
3. Pasirinkite **Go**.

5psl.

#### Maršruto taško tikslumo padidinimas

Įvedant kelis maršruto taško vietos pavyzdžius pagalba galima padidinti maršruto taško vietos tikslumą.

1. Pasirinkite **Average Location**.
2. Pasirinkite maršruto tašką.
3. Nueikite į maršruto taško vietą.
4. Pasirinkite **Start**.
5. Kai pasitikėjimo pavyzdžiu būklė pasiekia 100 %, paspauskite **Save**.

Tiksliausi rezultatai bus tada kai apie maršruto tašką įvesite nuo keturių iki aštuonių pavyzdžių. Tarp skirtingų įvedamų pavyzdžių reikia palaukti mažiausiai 90 minučių.

6psl.

#### Meniu "Kur vesti?"

Meniu "Kur vesti?" galite naudoti norėdami surasti galutinį navigacijos tikslą. Visos meniu "Kur vesti?" funkcijos veikia ne visuose žemėlapiuose ir vietose.

#### Maršruto sukūrimas

Maršrutas yra maršruto taškų seka, kuri jus veda į galutinį tikslą.

1. Pasirinkite **Route Planner > Create Route > Select First Point**.
2. Pasirinkite kategoriją.
3. Pasirinkite pirmą maršruto tašką.
4. Pasirinkite **Use** (naudoti).
5. Pakartokite žingsnius 2-4 kol įvesite visą maršrutą.
6. Norėdami maršrutą išsaugoti, pasirinkite **back**.

6psl.

<p><b>Pėdsakas</b> Pėdsakas yra įrašytas jūsų nueitas maršrutas. Pėdsako duomenyse saugojama informacija apie jūsų įveiktą kelią, įskaitant kiekvieno taško laiką, vietą ir altitudę.</p> <p><b>Pėdsako įrašymas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasirinkite <b>Setup &gt; Tracks &gt; Track Log</b>.</li> <li>2. Pasirinkite <b>Record, Do Not Show</b> (įrašyti, žemėlapyje nerodyti) arba <b>Record, Show On Map</b> (įrašyti, žemėlapyje rodyti). Jeigu pasirinksite <b>Record, Show On Map</b>, pėdsakas bus rodomas linija žemėlapyje.</li> <li>3. Pasirinkite <b>Record Method</b> (įrašymo metodas).</li> <li>4. Pasirinkite funkciją: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasirinkus <b>Auto</b>, pėdsakas bus įrašomas kintamu režimu, geriausiai atvaizduojančiu jūsų įveiktą kelią.</li> <li>• Pasirinkus <b>Distance</b>, pėdsako taškai bus įrašomi nuėjus nurodytą atstumą.</li> <li>• Pasirinkus <b>Time</b>, pėdsako taškai bus įrašomi praėjus nurodytam laiko tarpui.</li> </ul> </li> <li>5. Pasirinkite <b>Recording Interval</b> (įrašymo intervalas).</li> </ol> <p>7psl.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Užbaikite veiksmą: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasirinkite ar pėdsakas bus įrašomas rečiau ar dažniau. <b>Pastaba.</b> Pasirinkus <b>Most Often</b> (dažniausiai) intervalą, bus įrašoma tiksliausia pėdsako informacija, tačiau tai greičiau užpildys prietaiso atmintį.</li> <li>• Įveskite laiką arba atstumą ir pasirinkite <b>Done</b>.</li> </ul> </li> </ol> <p>Judant su įjungtu prietaisu, pėdsako duomenys įrašomi automatiškai į pėdsako failą.</p> <p>7psl.</p>
<p><b>Navigacija į tikslą</b> Į savo įvestą tikslą jūs galite keliauti naudodami žemėlapi arba kompasą.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasirinkite <b>Where To?</b></li> <li>2. Pasirinkite kategoriją.</li> <li>3. Pasirinkite tikslą.</li> <li>4. Pasirinkite <b>Go</b>.</li> </ol> <p>Atsidarys žemėlapis, kuriame jūsų maršrutas bus pažymėtas raudonos spalvos linija.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Keliaukite naudodamiesi žemėlapiu arba kompasu.</li> </ol> <p><b>Žemėlapiro naudojimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasirinkite <b>Map</b>. Padėties simbolis ▲ vaizduoja jūsų poziciją žemėlapyje. Jums judant taip pat juda ir padėties simbolis.</li> <li>2. Atlikite vieną ar kelis veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudodamiesi ThumbStick™ žemėlapi galite perslinkti į skirtingas vietas.</li> </ul> </li> </ol> <p>Mygtukais ▲ ir ▼ galite padidinti arba sumažinti žemėlapiro mastelį.</p> <p>8psl.</p>	<p><b>Patarimas.</b> Norėdami pagal savo poreikius prisitaikyti žemėlapiro vaizdą, pasirinkite <b>Menu &gt; Setup Map</b> ir įveskite norimus nustatymus.</p> <p><b>Prijungimas prie kompiuterio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. USB kabelį prijunkite prie kompiuterio USB lizdo.</li> <li>2. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo prietaiso mini-USB lizdo.</li> <li>3. Mažesnę USB kabelio galą įkiškite į mini-USB lizdą.</li> </ol> <p>Prietaisas ir atminties kortelė (pasirenkama), matysis kaip keičiamas diskas jūsų kompiuterio Windows operacinės sistemos „Mano kompiuteris“ aplanke. MAC operacinėje sistemoje prietaisas ir atminties kortelė matysis kaip prijungta talpa.</p> <p>8psl.</p>
<p><b>Slėptuvių (Geocaches) parsisiuntimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prietaisą prijunkite prie kompiuterio.</li> <li>2. Eikite į <a href="http://www.opencaching.com">www.opencaching.com</a>.</li> <li>3. Jeigu neturite, susikurkite savo priedą.</li> <li>4. Prisiregistruokite svetainėje.</li> <li>5. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, susiraskite ir parsisiųskite slėptuves (geocaches) į savo prietaisą.</li> </ol> <p><b>Gedimų šalinimas</b> Jeigu prietaisas nebeatsako į jūsų komandas, jūs galite prietaisą perkrauti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išimkite baterijas.</li> <li>2. Vėl įdėkite baterijas</li> </ol> <p><b>Pastaba.</b> Šis veiksmas neištrina jūsų duomenų ar nustatymų.</p> <p>9psl.</p>	<p><b>Išsamesnė informacija</b> Galite atsisiųsti paskutinę naudotojo vadovo versiją iš <a href="http://www.garmin.com">www.garmin.com</a>.</p> <p><b>Pasirenkami priedai</b> Pasirenkamus priedus tokius kaip tvirtinimo elementai, laikikliai, žemėlapiai, sportui skirti priedai ir atsarginės dalys, galite nusipirkti <a href="http://buy.garmin.com">http://buy.garmin.com</a> arba iš savo Garmin atstovo.</p> <p><b>Garmin pagalbos kontaktai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eikite į <a href="http://www.garmin.com/support">www.garmin.com/support</a> ir paspauskite <b>Contact Support</b>. Čia pateikiama pagalba pagal atskirą šalį.</li> <li>• JAV skambinkite (913) 397.8200 arba (800) 800.1020.</li> <li>• JK skambinkite 0808 2380000.</li> <li>• Europoje skambinkite +44 (0) 870.8501241.</li> </ul>

<p>Garmin<sup>®</sup>, Garmin logo ir eTrex<sup>®</sup> yra Garmin Ltd. ar jos dukterinių įmonių prekinis ženklas, užregistruotas JAV ir kitose šalyse. Thumb Stick<sup>™</sup> yra Garmin Ltd. ar jos dukterinių įmonių prekinis ženklas. Be aiškaus Garmin leidimo šiuos prekinis ženklus naudoti draudžiama. Kiti prekiniai ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.</p>	

10psl.

**GARMIN**<sup>®</sup>