


GARMIN.



FĒNIX® 6 SERIES

Sparčiosios paleisties vadovas

Ižanga

IŠPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Pradžia

Kai pirmą kartą naudojate laikrodį, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad jį nustatytumėte ir sužinotumėte apie pagrindines funkcijas.

- 1 Paspauskite **LIGHT**, kad įjungtumėte laikrodį (2 psl.).
- 2 Kad atliktumėte pradinę sąranką, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Per pradinę sąranką galite susieti išmanųjį telefoną su laikrodžiu ir gauti pranešimus,

nustatyti Garmin Pay™ piniginę ir kt. (4 psl.).

- 3 Visiškai įkraukite įrenginį (9 psl.).
- 4 Pradėkite veiklą (6 psl.).

Mygtukai



① LIGHT

- paspauskite, jei norite įjungti ir išjungti apšvietimą.
- Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite.

- Palaikykite, jei norite įjungti įrenginį.

② UP-MENU

- paspauskite, jei norite slinkti per valdiklių eilę ir meniu.
- Norėdami peržiūrėti meniu, palaikykite.

③ DOWN

- paspauskite, jei norite slinkti per valdiklių eilę ir meniu.
- Palaikykite, jei norite bet kuriame ekrane peržiūrėti muzikos valdiklius.

④ ▲

- paspauskite, jei norite peržiūrėti veiklų sąrašą ir pradėti ar sustabdyti veiklą.

- Paspauskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį.

⑤ BACK-LAP

- paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.
- Paspauskite, jei norite įrašyti ratą, poilsį arba perėjimą veikiant kelių sporto šakų režimui.
- Palaikykite, jei norite bet kuriame ekrane peržiūrėti ciferblatą.

Laikrodžio naudojimas

- Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite **LIGHT**.

Valdiklių meniu leidžia greitai pasiekti dažnai naudojamas funkcijas, pvz., atidaryti Garmin Pay piniginę, įjungti režimą „Netrukdyti“ ir išjungti laikrodį.

- Ciferblate paspauskite **UP** arba **DOWN**, kad galėtumėte slinkti per valdiklių eilę.
Jūsų laikrodis pateikiamas su iš anksto įkeltais valdikliais, kurie pateikia trumpą informaciją. Daugiau valdiklių bus pasiekiami, kai laikrodį susiesite su išmaniuoju telefonu.
- Ciferblate paspauskite ▲ kad pradėtumėte veiklą ar atidarytumėte programą (6 psl.).
- Palaikykite **MENU**, jei norite tinkinti ciferblatą, koreguoti nustatymus ir susieti belaidžius jutiklius.

Pažangios funkcijos

Išmaniojo telefono susiejimas su laikrodžiu

Norint naudoti įrenginio prisijungimo funkcijas, laikrodis turi būti susietas tiesiogiai per Garmin Connect™ programą, o ne per išmaniojo telefono Bluetooth® nustatymus.

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Connect programą ir ją atidarykite.
- 2 Išmanųjį telefoną laikykite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo laikrodžio.
- 3 Paspauskite **LIGHT**, kad įjungtumėte laikrodį.
Pirmą kartą įjungus laikrodį, įsijungia susiejimo režimas.

- 4** Kad atliktumėte susiejimą ir sąranką, vykdykite programoje pateikiamus nurodymus.

„Garmin Pay“ piniginės nustatymas

Ši „Garmin Pay“ funkcija leidžia naudoti laikrodį apmokant už prekes dalyvaujančiose parduotuvėse. Prie savo „Garmin Pay“ piniginės galite pridėti vieną ar daugiau dalyvaujančių kredito arba debito kortelių. Norėdami rasti dalyvaujančias finansines įstaigas, eikite adresu garmin.com/garminpay/banks.

- 1** Programoje Garmin Connect pasirinkite  arba .
- 2** Pasirinkite **Garmin Devices**, tada pasirinkite savo fėnix įrenginį.
- 3** Pasirinkite **Garmin Pay > Create Your Wallet**.

- 4** Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

„Garmin Pay“ piniginę galite atidaryti įrenginio valdiklių meniu. Jei reikia daugiau informacijos apie „Garmin Pay“ naudojimą, žr. naudotojo vadovą.

Muzika

Į įrenginį galite atsisiųsti garso turinio iš kompiuterio ar trečiosios šalies teikėjo, kad galėtumėte klausytis muzikos, kai su savimi neturite išmaniojo telefono. Jei norite įrenginyje klausytis garso turinio, turite prijungti ausines su Bluetooth technologija.

Muzikos atkūrimą galite valdyti išmaniojo telefono muzikos valdikliais arba leisti įrenginyje išsaugotą muziką.

Connect IQ™ funkcijos

Į laikrodį galite įtraukti Connect IQ funkcijų iš Garmin® ir kitų teikėjų naudodami Connect IQ programą. Galite tinkinti įrenginį su ciferblatais, duomenų laukais, valdikliais ir programomis.

Connect IQ funkcijų atsiuntimas

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Connect IQ programą ir ją atidarykite.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.


Veiklos ir programos

Jūsų įrenginys gali būti naudojamas vidaus, lauko, sporto ir fizinio pasirengimo veiklai. Pradėjus veiklą, įrenginys rodys ir įrašys jutiklio duomenis. Veiklą galite

išsaugoti ir dalytis ja su Garmin Connect bendruomene.

Taip pat į įrenginį galite įtraukti Connect IQ veiklas ir programas naudodamiesi Connect IQ svetaine (6 psl.).

Veiklos pradžia

- 1 Ciferblate paspauskite .
- 2 Jei veikla užsiimate pirmą kartą, pasirinkite žymės langelį šalia kiekvienos veiklos, kad ją pridėtumėte prie mėgstamiausių, tada pasirinkite **Baig.**. Mėgstamiausios veiklos rodomos sąrašo viršuje, taip galite greitai pasiekti dažniausiai vykdomas veiklas. Papildomos veiklos rodomos išplėstiniame sąrašė.
3 Pasirinkite veiklą.

- 4 Jei veiklai reikia GPS, eikite į lauką ir palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 5 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite ▲.
PASTABA: įrenginys neįrašys veiklos, kol nepaleisite laikmačio.
- 6 Baigę veiklą paspauskite ▲, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 7 Pasirinkite **Įrašyti**, kad išsaugotumėte veiklą ir peržiūrėtumėte veiklos suvestinę.

Baterijos režimai

Baterijos režimų funkcija gali greitai pakoreguoti sistemos nustatymus, veiklos nustatymus ir GPS nustatymus siekiant prailginti baterijos naudojimo laiką. Pavyzdžiui, baterijos režimai gali atjungti susietus jutiklius ir įjungti

UltraTrac GPS parinktį. Laikrodis rodo baterijos veikimo valandas su kiekvienu režimu. Galite sukurti ir tinkintus baterijos režimus.

Veiklos metu palaikykite **MENU**, pasirinkite **Baterijos režimas** ir pasirinkite parinktį.

Žemėlapis

Įrenginys teikiamas su įkeltais žemėlapiais, jame gali būti rodomi kelių tipų Garmin žemėlapio duomenys, įskaitant topografinius kontūrus, gretimas lankytinas vietas, slidinėjimo kurortų žemėlapius ir golfo aikštynus.

Žemėlapio peržiūra

- 1 Pradėkite veiklą lauke.
- 2 Pasirinkdami **UP** arba **DOWN** slinkite žemėlapio ekranu.

3 Palaikykite **MENU** ir pasirinkite parinktį:

- Jei norite stumdyti žemėlapij arba keisti jo mastelį, pasirinkite **Pan. vaiz./mast. keit.**

PATARIMAS:

pasirinkdami ▲ galite perjungti kadravimą į viršų ir į apačią, kadravimą į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą. Galite palaikyti ▲ ir pasirinkti optiniais centrais nurodytą tašką.

- Jei norite pamatyti gretimas lankytinas vietas ir kelio taškus, pasirinkite **Netoli mano vietas.**

Žemėlapijo temos keitimas

Galite pakeisti žemėlapijo tempą ir rodyti žemėlapijo duomenis,

pritaikytus pagal veiklos tipą. Pavyzdžiui, didelio kontrasto žemėlapiuose geriau matosi sudėtinga aplinka, o veikloms pritaikytose žemėlapijo temose rodoma svarbiausių žemėlapijo duomenų santrauka.

- 1** Pradėkite veiklą lauke.
- 2** Palaikykite **MENU**.
- 3** Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 4** Pasirinkite **Žemėlapis > Žemėlapijo tema**.
- 5** Pasirinkite nustatymą.


Įrenginio informacija

Įrenginio nešiojimas

- Įrenginį nešiokite virš riešo kaulo.

PASTABA: Įrenginys turi būti priglundęs, bet patogus nešioti.

Norint gauti tikslesnius širdies dažnio rodmenis, bėgant ar mankštinantis įrenginys neturėtų judėti. Norėdami gauti pulsoksimetro rodmenis, turėtumėte nejudėti.



PASTABA: optinis jutiklis yra galinėje įrenginio pusėje.

- Daugiau informacijos rasite naudotojo vadove.

QuickFit® dirželių keitimas



Įrenginio įkrovimas

ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje yra ličio jonų baterija. Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio, kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite kontaktus bei šalia esančią sritį. Žiūrėkite naudotojo vadove pateiktas valymo instrukcijas.

- 1 Įkiškite mažesnį USB laido galą į įrenginio įkrovimo jungtį.



- 2 Įkiškite didesnį USB laido galą į USB įkrovimo jungtį.
- 3 Iki galo įkraukite įrenginį.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros

diapazonas: Nuo -20 iki 45 °C (nuo -4 iki 113 °F)

Įkrovimo temperatūros

diapazonas: nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)

Belaidžio ryšio dažniai /

protokolai: $2,4$ GHz @ 18 dBm nominalus

Trikčių šalinimas

Įrenginio paleidimas iš naujo

- 1 Palaikykite LIGHT, kol įrenginys išsijungs.
- 2 Palaikykite LIGHT, kad įjungtumėte įrenginį.

Mano įrenginio kalba netinkama

Eikite į [garmin.com/manuals/fenix6pro/language](https://www.garmin.com/manuals/fenix6pro/language), jei norite

sužinoti daugiau apie įrenginio kalbos keitimą.

Kaip gauti naudotojo vadovą

Naudotojo vadove pateiktos instrukcijos, kaip naudotis įrenginio funkcijomis ir pasiekti teisinio reglamentavimo informaciją.

Eikite į garmin.com/manuals/fenix6pro.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu

buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

- Eikite adresu www.garmin.com/ataccuracy.

Tai nėra medicinos įrenginys.

© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai Garmin®, ANT+®, fēnix®, QuickFit® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Connect IQ™, Garmin Connect™ ir Garmin Pay™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama. Žodinis prekių ženklas BLUETOOTH® ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir

„Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Pažangi širdies ritmo analizė, kurią teikia Firstbeat. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai ir prekių pavadinimai.







support.garmin.com



Atspausdinta Taivane
Rugsėjis 2019
I90-02558-90_0A

