

Daugiau informacijos

- Eikite į www.garmin.lt/approach.
- Eikite į www.garmin.lt arba susisiekite su savo „Garmin“ pardavėju dėl detalesnės informacijos apie priedus arba atsargines dalis.

Pagalba ir naujinimai

„Garmin Express™“ (www.garmin.lt/express) suteikia patogų priėjimą prie šių „Garmin“ prietaisams skirtų paslaugų:

- gaminio instrukcijos;
- programinės įrangos naujinimai;
- duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“;
- gaminio registracija;

„Garmin Express“ nustatymas

1. Prijunkite prietaisą prie savo kompiuterio USB kabeliu;
2. Eikite į www.garmin.lt/garmin-express;
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Prietaiso įkrovimas

Pastaba: gerai nuvalykite ir nusauskite kontaktus ir plotą aplink juos prieš įkraunant ar jungiant prie kompiuterio, kad jie nepradėtų rūdyti. Prietaisą maitina integruota ličio jonų baterija, kurią galima įkrauti naudojant kompiuterio USB jungtį.

1. Atitraukite apsauginį dangtelį

① nuo USB lizdo ②;

2. Įkiškite mažąjį USB laido galą į prietaiso USB lizdą;

3. Įkiškite didesniąją USB laido jungtį į kompiuterio USB lizdą;

4. Iki galo įkraukite prietaisą.

Raudona LED lemputė dega įkrovimo metu. Kai įkrovimas baigtas raudona LED lemputė lieka įjungta.

Prietaiso įjungimas

Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką ① vieną sekundę.

Prietaiso išjungimas

Palaikykite paspaudę prietaiso mygtuką apie dvi sekundes.

Jutiklio tvirtinimas prie golfo riedmušos

1. Pridėkite jutiklį ant riedmušos koto žemiau rankenos;

Pastaba: prietaisą tvirtinkite ant lygios riedmušos koto dalies.

2. Sulyginkite liniją ① lygiagrečiai grioveliams ant riedmušos paviršiaus ②;



3. Užspauskite gnybta aplink lazdą;

4. Užtvirtinkite gnybto varžtą, kad prietaisas nejudėtų naudojimo metu.

Pastaba: nepersukite veržiklio varžto

Pastaba: nemėginkite pakeisti įrenginio pozicijos jau pritvirtinę varžiklį. Nuimkite ir vėl uždėkite prietaisą, jei norite pakeisti jo vietą!


Prietaiso priežiūra

Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių ir grubaus elgesio, kadangi dėl to gali sutrumpėti gaminio tarnavimo laikas.

Nenaudokite aštrių daiktų prietaisui valyti!

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą!

Nelaikykite prietaiso ten, kur ilgą laiką gali veikti ypač aukšta temperatūra, kadangi ji gali nepataisomai sugadinti prietaisą.

Sandariai įstatykite apsauginį dangtelį, kad nebūtų pažeistas USB lizdas!

Būsenos LED lemputės

LED signalas	Būsena
Mirksi raudonai (5 sekundes po įjungimo)	Išsikrovusi baterija
Mirksi raudonai (prijungus prie maitinimo šaltinio)	Prietaisas įsikrauna
Šviečia raudonai (po mosto)	Mostas buvo įrašytas
Šviečia raudonai (prijungus prie maitinimo šaltinio)	Įkrovimas baigtas
Besikeičianti raudona ir mėlyna	Prietaisas yra susiejimo režime
Dega mėlyna ir raudona	Vyksta įrangos atnaujinimas
Mirksinti mėlyna	Prietaisas susietas su suderinamu mobiliuoju įrenginiu

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Baterijos tarnavimo laikas	Iki 12 valandų
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 (iki 1 m, iki 30 min.)
Darbinės temp. intervalas	nuo -10°C iki 60°C
Įkrovimo temp. intervalas	nuo 0°C iki 40°C

„Garmin Connect“

„Garmin Connect“ suteikia įrankius mostui matuoti naudojant pažangią analitiką ir 3D animacijas. Naudodamiesi šiomis priemonėmis taip pat galite palyginti mostus, matyti istorinius duomenis ir tvarkyti savo golfo įrankius. Per „Garmin Connect“ svetainę ar mobiliąją programėlę galite prisijungti prie savo draugų. Nemokamai registracijai eikite į www.garminconnect.com/golf.

Išsaugokite savo sesijas: kai baigsite sesiją ir išsaugosite ją savo prietaise, galėsite įkelti šią sesiją į „Garmin Connect“ ir laikyti ją ten tiek, kiek norėsite.

Analizuokite savo duomenis: galite peržiūrėti išsamesnę informaciją apie savo mostus, įskaitant mosto greitį, mosto tempą ir daugelį kitų parametrų.

Pasidalinkite savo veikla: galite prisijungti prie savo draugų ir stebėti vienas kito veiklą arba skelbti nuorodas apie savo veiklą mėgiamose socialinių tinklų svetainėse.

Programinės įrangos atsisiuntimas

1. Savo kompiuteryje eikite į www.garminconnect.com/truswing;

2. Pasirinkite variantą:

- jeigu naudojate Windows® operacinę sistemą, pasirinkite **Download for Windows** ir sekite nurodymus ekrane;
- jeigu naudojate Mac® operacinę sistemą, pasirinkite **Download for Mac** ir sekite nurodymus ekrane.

Prietaisų susiejimas

Susiejimo režimas automatiškai aktyvuojasi kas kartą įjungus „TruSwing“ prietaisą. Kad galėtumėte įrašyti mostus susiekite savo „TruSwing“ prietaisą su suderinamu išmaniuoju telefonu arba suderinamu „Garmin“ golfo prietaisu.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Norėdami kuo labiau išnaudoti savo „TruSwing“, turėtumėte jį susieti su savo išmaniuoju telefonu ir atlikti nustatymus su „Garmin Connect Mobile“ programėle.

Pastaba: kitais nei kitų „Bluetooth“ įrenginių atveju, kurie yra susiejami per Jūsų mobiliojo telefono „Bluetooth“ nustatymus, savo „TruSwing“ prietaisą turite susieti tiesiogiai per „Garmin Connect Mobile“ programėlę.

1. Eikite www.garminconnect.com/truswing savo mobiliojo naršyklėje;

2. Vykdykite nurodymus ekrane programėlei gauti.

3. Įdiekite ir atidarykite „Garmin Connect Mobile“ programėlę.

4. Pridėkite savo prietaisą prie savo „Garmin Connect“ paskyros:

- jei tai pirmasis prietaisas, siejamas su „Garmin Connect Mobile“ programėle, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas;
- jei jau esate susieję kitą prietaisą su „Garmin Connect Mobile“ programėle, nustatymų meniu pasirinkite **Garmin Devices > +** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Susiejimas su laikrodžiu

Jūs galite susieti savo įrenginį su suderintu „Garmin golf“ laikrodžiu.

1. Įjunkite savo „TruSwing“ prietaisą;

2. Savo suderintame laikrodyje, pagrindiniame meniu pasirinkite **TruSwing**.

Siejimas su nešiojamu prietaisu

Jūs galite susieti savo įrenginį su suderintu „Garmin“ nešiojamuoju golfo prietaisu.

1. Įjunkite savo „TruSwing“ prietaisą;

2. Suderintame nešiojamame prietaise pasirinkite **Setup > TruSwing**.

Mostų įrašymas

1. Įjunkite savo „TruSwing“ prietaisą;

2. Susietame įrenginyje pasirinkite golfo lazdą;

3. Atlikite smūgį.

Prietaisas įrašo jūsų mostą ir automatiškai įkelia duomenis į susietą įrenginį.

Pastaba: turite paliesti kamuoliuką mosto metu, jei norite, kad būtų įrašyti naudingi mosto analizės duomenys.

Mosto parametrai


Mosto greitis

Mosto greitis tai riedmušos galvos greitis, kai ji paliečia kamuoliuką.

Dinaminis smūgio aukštyn kampas („Dynamic loft“)

„Dynamic loft“ sąvoka reiškia smūgio kampą („loft“) tarp riedmušos galvos paviršiaus smūgio metu plius arba minus smūgio kampo poslinkis („loft offset“), kuris priklauso nuo riedmušos palinkimo ir riedmušos galvos priekinės dalies kampo.


- Jeigu riedmuša yra atlenkta atgal ①, smūgio kampo poslinkis bus pridėtas prie jūsų mosto smūgio kampo
- Jeigu riedmuša palenka į priekį ②, aukščio poslinkis bus atimtas iš jūsų mosto smūgio kampo.



Mosto tempo

Mosto tempo yra jūsų mosto atgal laiko santykis su jūsų mosto į priekį laiku. 3 su 1 santykis arba 3.0 yra idealus mosto tempo, pagrįstas profesionalių golfo žaidėjų tyrimais. Jūs galite pasiekti idealų 3.0 tempą naudodami skirtingus mostų laikus, pavyzdžiui 0.7 s/0.23 s arba 1.2 s/0.4 s. Kiekvienas golfo žaidėjas turi savo unikalų mosto tempą priklausantį nuo žaidėjo sugebėjimų ir patirties.

- Mosto atgal laikas ① tai laikas nuo mosto pradžios iki mosto atgal viršaus.
- Mosto žemyn laikas ② tai laikas nuo mosto žemyn pradžios iki susidūrimo su kamuoliuku.




Nusitaikymas

Nusitaikymas yra jūsų riedmušos kampas su linija iki taikinio. Kampai tarp riedmušos kelio ir riedmušos priekinės dalies taikinio turi įtakos kamuoliuko skriejimui.

- Atviras ① parodo kokio dydžio kampu riedmušos priekinė dalis nutolusi nuo jūsų.
- Uždaras ② parodo kokio dydžio kampu riedmušos priekinė dalis yra palinkusi į jus.


Pastaba: linija iki taikinio tai kryptis, kuria riedmušos priekinė dalis nutaikyta mosto pradžioje.



Riedmušos kelias


Riedmušos kelias yra riedmušos horizontalaus judesio matmuo stebint iš viršaus. Riedmušos kelio ir galvos paviršiaus-taikinio kampai turi įtakos kamuoliuko skrydžiui.

- Išeinantis kampas ① parodo riedmušos kelio kampą nuo jūsų.
- Įeinantis kampas ② parodo jūsų riedmušos kelio kampą į jus.




Riedmušos koto polinkis adresavimo metu

Riedmušos koto polinkio kampas adresavimo metu gali būti į priekį ① arba atgal ②, t.y. kampas, kuriuo laikote lazdą adresavimo metu, matuojamas nuo 90 laipsnių stataus kampo.




Koto polinkis smūgio metu

Riedmušos koto polinkis smūgio metu yra kampas į priekį ① ir kampas atgal ②, kuriuo laikote lazdą smūgiuodami kamuoliuką – matuojamas nuo stataus 90 laipsnių kampo. Riedmušos koto polinkis daro įtaką jūsų mosto dinaminiam smūgio viršun kampui („Dynamic loft“).




Riedmušos koto kampas nusitaikymo metu

Riedmušos koto kampas nusitaikymo metu – tai kampas tarp riedmušos koto ir žemės, matuojamas nuo riedmušos koto centro, kai riedmuša yra nusitaikymo pozicijoje.



Riedmušos koto kampas smūgio metu



Riedmušos koto kampas smūgio metu tai kampas tarp riedmušos koto ir žemės, matuojamas nuo riedmušos koto centro, kai riedmuša atsitenkia į kamuoliuką.



Kamuoliuko skrydis

Jūsų riedmušos kelio ir riedmušos priekinės dalies kampų derinys daro įtaką kamuoliuko skrydžiui. Čia pavaizduoti devyni bendri riedmušos kelio ir riedmušos priekinės dalies kampų deriniai ir jų įtaka skrydžio trajektorijoms. Jūs galite pagerinti kamuoliuko skriejimo trajektoriją stebėdami savo riedmušos kelio ir riedmušos priekinės dalies kampą ir pritaikydami jį savo mostui.

Pastaba: numatomos skrydžio trajektorijos yra tiksliausios, kai kamuoliukas mušamas riedmušos galvos priekinės dalies centru.



— Taikinio linija

----- Riedmušos kelias

----- Riedmušos priekinės dalies kampas