

GARMIN.**GPSMAP® 276Cx****Palaiikymas ir atnaujinimai**

„Garmin Express“ (www.garmin.lt/garmin-express) suteikia „Garmin“ įrenginiams patogią prieigą prie šių paslaugų:

- produkto registracijos;
- produkto naudojimo vadovų;
- programinės įrangos atnaujinimų;
- duomenų įkėlimo į „Garmin Connect“;
- žemėlapių, grafikų ir maršrutų atnaujinimų.

Įrenginio įjungimas

Laikykite .



Ilgalaikis sandėliavimas

Jei įrenginio nenaudosite kelis mėnesius, išimkite baterijas- išsaugoti duomenys nedings.

Įrenginio apžvalga

①	Baterijų dangtelio „D“ formos žiedas
②	microSD kortelės lizdas (po baterijų dangteliu)
③	MCX jungtis išorinei GPS antenai (po apsauginiu dangteliu)
④	Mini-USB jungtis (po apsauginiu dangteliu)
⑤	Maitinimo jungtis priedams

Klavišai

„OUT/IN“ (Maž. / did.)	Pasirinkite, padidinti arba sumažinti žemėlapių puslapi.
„PAGE“ (Puslapis)	Paspauskite, kad nuosekliai keistumėte pagrindinius puslapius ir sugrįžtumėte į pradinį puslapį. Laikykite, kad perjungtumėte tarp vairavimo ir plaukimo režimų.
„QUIT“ (Išeiti)	Paspauskite, kad keistumėte pagrindinius puslapius atgaline seka, sugrąžintumėte ankstesnę vertę įvedimo laukelyje arba atšauktumėte funkciją.
„ENTER/MARK“ (Ivest. / žym.)	Paspauskite, kad patvirtintumėte pranešimus arba pasirinktumėte parinktis. Laikykite, kad pažymėtumėte kelio tašką.
„MENU“ (Meniu)	Paspauskite, kad atvertumėte puslapio meniu. Paspauskite dukart, kad atvertumėte pagrindinį meniu.
	Laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį. Paspauskite, kad nustatytumėte fono apšvietimą ir išorinio garsiakalbio garsumą.
„FIND“ (Rasti)	Paspauskite, kad surastumėte kelionės tikslą.
„NAV/MOB“	Paspauskite, kad atvertumėte navigacijos parinktis. Plaukimo režime, laikykite, kad pažymėtumėte žmogaus už borto tašką ir jį vietą nukreiptumėte navigaciją. Važiavimo režime, laikykite, kad atvertumėte sekančio posūkio puslapį ir išgirstumėte garsinį pranešimą.
	Paspauskite, kad pereitumėte prie sekančio punkto, pažymėtumėte parinktis ir perkeltumėte žymeklį.

Palydovų signalų gavimas

Tam, kad galėtumėte naudotis GPS navigacijos funkcijomis, turite gauti palydovų signalus. Įjungus navigacijos įrenginį, GPS imtuvas surenka palydovų duomenis ir nustato dabartinę padėtį. Palydovų signalų gavimo laikas priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant atstumą nuo tos vietos, kurioje pastarąjį kartą naudojotės navigacijos įrenginiu, ar niekas neužstoja padangės ir kiek laiko praėjo nuo pastarojo karto, kada pastarąjį kartą naudojotės navigacijos įrenginiu. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovų signalams gauti gali prireikti kelių minučių.

1. Įjunkite įrenginį;
2. palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus. Palydovų signalams gauti gali prireikti nuo 30 iki 60 sekundžių;
3. jeigu reikia, pasitraukite į vietą toliau nuo pastatų ir medžių.

Pagrindiniai puslapiai

Paspausdami „PAGE“ (Puslapis) galite pereiti per pagrindinius puslapius, o laikydami nuspaustą- perjungti tarp vairavimo ir plaukimo režimų. Naudojimo režimu apsprendžiama, kurie puslapiai bus rodomi.

Plaukimo režimas: šiame režime rodomi penki numatytieji puslapiai:

žemėlapis, kompasas, greitkelis, aktyvus maršrutas ir padėties duomenys. Rodymo nustatymuose galite įjungti aukščiamacio puslapį.

Važiavimo režimas: šiame režime rodomi du numatytieji puslapiai: žemėlapis ir maršruto kompiuteris. Rodymo nustatymuose galite įjungti greitkelio, kompasas ir aukščiamacio puslapius.

Pagrindinio meniu peržiūra

Pagr. puslapyje, dukart nuspauskite „MENU“, kad atvertumėte meniu.

Informacija apie baterijas

Perspėjimas: įrenginio darbinė temperatūra gali viršyti kai kurių baterijų darbinę temperatūrą. Šarminės baterijos aukštoje temperatūroje gali įtrūkti.

Perspėjimas: nebandykite baterijų išimti aštriu daiktu.

Dėmesio: mažėjant temperatūrai, šarminės baterijos praranda ženkliai dalį talpos. Neigiamoje temperatūroje naudokite ličio jonų baterijas.

Akumuliatorinės baterijos įdėjimas

1. Pasukite „D“ formos žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtelį;
2. suraskite viename ličio jonų baterijos gale esančius metalinius kontaktus;
3. įstatykite bateriją į skyrelį, pirmiausia įstatydami galą su kontaktais;



4. įspauskite bateriją į jai numatytą vietą;
5. uždėkite dangtelį ir pasukite „D“ formos žiedą pagal laikrodžio rodyklę.

Akumuliatorinės baterijos įkrovimas


Dėmesio: tam, kad apsisaugotumėte nuo korozijos, prieš įkraudami arba prijungdami prie kompiuterio, kruopščiai nusauskite USB lizdą, apsauginį dangtelį ir aplinkinę sritį.

Dėmesio: nebandykite įrenginiu įkrauti baterijos, kurią pateikė ne „Garmin“. Bandant įkrauti ne „garmin“ pateikta bateriją, gali būti sugadintas įrenginys ir pažeistas garantija.

Dėmesio: prieš prijungiant prie įrenginio USB kabelio jungtį, gali prireikti atjungti papildomus montavimo įtaisus.

Pastaba: įrenginys neįkraunamas už numatytos darbinės temperatūros ribos. Bateriją galite įkrauti prijungę prie standartinio elektros lizdo arba kompiuterio USB lizdo.

1. Ištraukite apsauginį dangtelį ① iš mini-USB lizdo ②;



2. įkiškite mažesnį USB kabelio kištuką į mini-USB lizdą;
3. kabelio galą su USB kištuku įkiškite į maitinimo adapterį arba USB lizdą;
4. jeigu reikia, prijunkite maitinimo adapterį į standartinį elektros lizdą. Prijungus įrenginį prie maitinimo šaltinio, įrenginys įsijungs;
5. Visiškai įkraukite bateriją.

AA tipo baterijų įrengimas

Vietoje akumuliatorinės baterijos galite naudoti šarmines, NiMH arba ličio jonų AA tipo baterijas. Tai naudinga, jeigu keliaujate ir negalite įkrauti akumuliatorinės baterijos. Geriausia naudoti NiMH arba ličio jonų baterijas.

Pastaba: standartinį šarminių baterijų nepatariama naudoti „Oregon 750“ modeliuose, naudojant kameros funkcijas.

1. Pasukite „D“ formos žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtelį;
2. įdėkite tris AA tipo baterijas, teisingai prijunkite baterijų polius;



3. uždėkite dangtelį ir pasukite „D“ formos žiedą pagal laikrodžio rodyklę.

Atminties kortelės įdėjimas

Galite padidinti atminties talpą arba įsikelti žemėlapių įstatydami microSD atminties kortelę.

1. Pasukite „D“ formos žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtelį;
2. išimkite baterijas;
3. baterijos skyrelyje esantį kortelės laikiklį pastumkite į kairę ir pakelkite;
4. įstatykite atminties kortelę taip, kad kontaktai būtų nukreipti žemyn;
5. įstatykite kortelės laikiklį;
6. pastumkite kortelės laikiklį į dešinę ir užfiksuokite;
7. įstatykite baterijas;
8. uždėkite dangtelį ir pasukite „D“ formos žiedą pagal laikrodžio rodyklę.

GLONASS jungimas

Tam, kad padidintumėte galimų palydovų skaičių, galite įjungti sistemą Global Navigation Satellite System (GLONASS), kuri yra Rusijos palydovinė sistema. Kai sistema naudojama esant prastam padangės matomumui, pavyzdžiui greta aukštų pastatų, šią konfigūraciją galima naudoti kartu su GPS sistema, kad vietos duomenys būtų tikslesni.

1. Pagrindiniame menu, pasirinkite „MENU“ (Meniu) > „GPS“;
2. Paspauskite „Enable GLONASS“ (Įjungti GLONASS).

Nustatykite kelionės tikslą

1. Paspauskite „FIND“ (Rasti);
2. pasirinkite kategoriją;
3. pasirinkite kelionės tikslą;
4. paspauskite „Go To“ (Keliauti į). Jūsų maršrutas bus rodomas rausvai raudonai;
5. naviguokite pagal žemėlapi arba kompasą.

Navigacijos sustabdymas

Pasirinkite NAV > „Stop Navigation“ (Sustabdyti navigaciją).

Kelio taško sukūrimas

Savo dabartinę padėtį galite išsaugoti kaip kelio tašką.

1. Paspauskite „MARK“ (Žymėti);
2. jeigu reikia, pakeiskite pavadinimą arba kitus duomenis;
3. paspauskite „OK“.

Suraskite kelio tašką.

1. Pasirinkite „FIND“ (Surasti) > „Waypoints“ (Kelio taškai);
2. Jeigu reikia, pasirinkite „MENU“ (Meniu) ir susiaurinkite paiešką;
3. Jeigu reikia, pasirinkite paieškos parinktį:
 - arti jūsų buvimo vietos, pasirinkite „Find Nearest“ (Rasti arčiausiai);
 - pagal taško pavadinimą, pasirinkite „Find by Name“ (Rasti pagal pavadinimą);
 - pagal kelio taško kategoriją, pasirinkite „Select Category“ (Pasirinkti kategoriją);
 - ieškoti pagal tašką žemėlapyje, pasirinkite „Near Other“ (Arti kitų);
4. Pasirinkite kelio tašką iš sąrašo.

Navigavimas į kelio tašką

1. Paspauskite „FIND“ (Surasti) > „Waypoints“ (Kelio taškai);
2. pasirinkite kelio tašką;
3. paspauskite „Go To“ (Keliauti į).

Navigavimas pagal žemėlapi

1. Pradėkite navigavimą į kelionės tikslą;
2. Pasirinkite „PAGE“ (Puslapis), kad atvertumėte žemėlapi. Mėlynas trikampis reiškia Jūsų vietą žemėlapyje. Vaziuojant, mėlynas trikampis juda ir palieka žymę;
3. Atlikite vieną arba daugiau veiksmų:

- rodyklių klavišais peržiūrėkite reikiamas žemėlapio vietas;
- pasirinkite „IN“ arba „OUT“, kad padidintumėte arba sumažintumėte žemėlapio dalį.

Navigavimas su „TracBack“

Naviguodami galite sugrįžti į maršruto pradžią. Tai gali praversti ieškant kelio atgal į stovyklavietę, turistinio žygio pradžią arba prielauką.

1. Pasirinkite „NAV“ > „Tracback“;
2. pasirinkite tašką, į kurį norite keliauti;
3. naviguokite pagal žemėlapi arba kompasą.

Maršruto sukūrimas

1. Pagr. menu, rinkitės „Route“ (Maršrutas) > „Create Route“ (Sukurti maršrutą);
2. pasirinkite tuščią eilutę;
3. pasirinkite kategoriją;
4. pasirinkite pirmą kelionės tašką;
5. paspauskite „OK“;
6. pakartokite tai visiems maršruto taškams.

Kelio įrašymas

Įjungtas įrenginys, gaunantis GPS signalą, pagal nutylėjimą automatiškai įrašo nukeliautą kelią. Galite rankiniu būdu pristabdyti arba sustabdyti kelio įrašymą.

1. Pradėkite judėti ir kelias bus įrašomas;
2. Pagrindiniame menu pasirinkite „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus);
3. Pasirinkite parinktį:

- norėdami pristabdyti kelio įrašymą, paspauskite „Stop“;
- norėdami pradėti kelio įrašymą, paspauskite „Start“.

Aktyvaus kelio peržiūra

1. Pagrindiniame menu pasirinkite „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus);
2. Pasirinkite parinktį, parodyti:
 - aktyvų kelią žemėlapyje, „MENU“ (Meniu) > „View Map“ (Žiūrėti žemėlapyje);
 - aukščio pokytį, „MENU“ (Meniu) > „Elevation Plot“ (Aukščio pokyčio grafikas).

Aktyvaus kelio išsaugojimas

Pagrindiniame menu: „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus) > „Save“ (Išsaugoti).

Aktyvaus kelio šalinimas

Pagrindiniame menu: „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus) > „Clear“ (Išvalyti)

Papildomi žemėlapiai

Galite naudoti papildomus žemėlapius, pavyzdžiui, „BirdsEye“ palydovinius vaizdus, „BlueChart g2“ ir „City Navigator“ išsamius žemėlapius. Išsamiose žemėlapiuose gali būti papildomų lankytinų taškų, pvz., restoranų arba laivybos paslaugų.

Daugiau informacijos gausite www.garmin.lt arba iš „Garmin“ prekybos atstovo.

„BirdsEye“ vaizdai

Išsamius palydovinius vaizdus galite atsisiųsti ir peržiūrėti savo įrenginyje naudodami „Garmin BaseCamp“ programinę įrangą ir „BirdsEye“ vaizdų paskyrą. Daugiau informacijos rasite www.garmin.lt/produkti/kartes/birdseye ir www.garmin.lt/produkti/kartes/basecamp.

Funkcijos prisijungus prie interneto

Prisijungus teikiamos funkcijos yra galimas prijungus GPSMAP 276Cx įrenginį prie suderinamo išmaniojo telefono Bluetooth belaidžiu ryšiu. Kai kurioms funkcijoms reikia, kad prijungtame išmaniajame telefone įdiegtumėte „Garmin Connect Mobile“ aplikaciją. Daugiau informacijos rasite www.garmin.lt/garmin-connect-mobile. Kai kurios funkcijos pasiekiamos ir prijungus įrenginį prie belaidžio tinklo.

Telefono pranešimai: telefono pranešimai ir žinutės rodomi Jūsų GPSMAP 276Cx įrenginyje.

„LiveTrack“: suteikia galimybę Jūsų draugams ir šeimai realiu laiku stebėti Jūsų lenktynes ir treniruotes. El. paštu arba per socialinius tinklus galite pakviesti sekėjų ir leisti jiems stebėti tiesioginius duomenis „Garmin Connect“ puslapyje.

Veiklos įkėlimas į „Garmin Connect“: kai tik baigiate įrašinėti veiklą, automatiškai išsiunčia veiklos duomenis į Jūsų „Garmin Connect“ paskyrą.

Programinės įrangos atnaujinimai: atnaujina įrenginio programinę įrangą.

Orai: parodo dabartines orų sąlygas ir orų prognozes.

Interneto funkcijų reikalavimai

Kai kurioms funkcijoms reikia išmaniojo telefono ir įdiegtos specialios aplikacijos.

Funkcija	Sujungus su susietu išmaniuoju telefonu su „Garmin Connect Mobile“ aplikacija	Prisijungus prie Wi-Fi tinklo
Veiklos įkėlimas į „Garmin Connect“	Taip	Taip
Prog. įr. atnaujinimas	Taip	Taip
Orų sąlygos ir prognozės	Taip	Ne
Telefono pranešimai	Taip*	Ne
„LiveTrack“	Taip	Ne

* Įrenginys tiesiogiai gauna telefono pranešimus iš susieto „iOS“ išmaniojo telefono, bei per „Garmin Connect Mobile“ aplikaciją „Android“ telefone.

Prisijungimas Wi-Fi ryšiu

Tam, kad galėtumėte naudotis Wi-Fi ryšio funkcijomis, turite per Garmin Express™ aplikaciją nustatyti Wi-Fi prisijungimo parametrus.

1. Apsilankykite adresu www.garmin.lt/garmin-express ir atsisiųskite „Garmin Express“ aplikaciją;
2. pasirinkite įrenginį;
3. pasirinkite „Tools“ (Įrankiai) > „Utilities“ (Paslaugos);
4. vykdydami ekrane rodomas instrukcijas, per Garmin Express™ aplikaciją nustatyti Wi-Fi prisijungimo parametrus.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo

1. Pagrindiniame menu pasirinkite „Setup“ (Nustatymai) > „Wi-Fi“;
2. jeigu reikia, paspauskite „Wi-Fi“, kad įjungtumėte Wi-Fi technologiją;
3. paspauskite „Add Network“ (Pridėti tinklą);
4. pasirinkite iš sąrašo belaidį tinklą;
5. jeigu reikia, įveskite slaptažodį.

Įrenginys išsaugo tinklo informaciją ir automatiškai prisijungia sugrįžus į tą vietą.

Išmaniojo telefono susiejimas su Jūsų įrenginiu

- Savo „GPSMAP 276Cx“ susiekite tiesiai per „Garmin Connect Mobile“ aplikaciją.
1. Laikykite suderinamą telefoną mažesniu nei 10 metrų atstumu prie įrenginio;
 2. per telefono programėlių parduotuvę įdiekite ir atverkite „Garmin Connect Mobile“ aplikaciją;
 3. vykdydami ekrane rodomas instrukcijas susikurkite paskyrą, panaudodami savo el. pašto adresą, bei susiekite savo „GPSMAP 276Cx“ įrenginį su savo paskyra;
 4. pagrindiniame įrenginio menu pasirinkite, „Setup“ (Nustatymai) > „Bluetooth“ > „On“ (Įjungti) > „Pair Mobile Device“ (Susieti mobilųjį įrenginį).
- Sėkmingai susieję, pamatysite pranešimą ir Jūsų įrenginys automatiškai sinchronizuosis su Jūsų išmaniuoju telefonu.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Dėmesio: tam, kad apsaugotumėte nuo korozijos, prieš įkraudami arba prijungdami prie kompiuterio, kruopščiai nusauskite USB lizdą, apsauginį dangtelį ir aplinkinę sritį.

1. Ištraukite apsauginį dangtelį iš USB lizdo;
2. įkiškite mažesnįjį USB kabelio kištuką į įrenginio USB lizdą;
3. didesnįjį USB kabelio kištuką įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Jūsų įrenginio atmintis ir atminties kortelė (papildoma įranga) pasiekiami kaip pašalinamos atminties laikmenos per aplanką „Mano kompiuteris“ kompiuteriuose su „Windows“ operacine sistema, ir kaip prijungtas diskas „Mac“ kompiuteriuose.

Techniniai parametrai

Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7
Baterijos tipas	Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius arba 3 x AA tipo baterijos
Akumuliatoriaus veikimo laikas	Iki 12 valandų su ličio jonė baterija Iki 8 valandų su AA baterijomis
Darbinė temperatūra	Nuo -15 °C iki 50 °C
Įkrovimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 45 °C
Radio ryšio dažnis ir protokoliai	2,4 GHz ANT+ belaidžio ryšio protokolas; Bluetooth ir Wi-Fi palaikantis įrenginys Wi-Fi belaidė technologija
Saugus kompas atstumas	30 cm

www.garmin.lt