

GARMIN**Edge® Explore 820****Pagalba ir naujinimai**

Garmin Express (www.garmin.lt/garmin-express) suteikia galimybę patogiai naudotis tokiomis „Garmin“ prietaisams skirtomis paslaugomis:

- gaminio registracija;
- gaminio instrukcijos;
- programinės įrangos naujinimai;
- duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“.
- žemėlapių, schemų ar maršrutų naujinimai.

„Garmin Connect“

Naudodamiesi „Garmin Connect“ galite prisijungti prie savo draugų. „Garmin Connect“ suteikia priemones stebėti, analizuoti, dalintis ir skatinti vienas kitą. Registruokite savo aktyvaus gyvenimo įvykius savo suderinamame „Garmin“ prietaise. Nemokamai paskyrai susikurti eikite į www.garminconnect.com/start.

Mygtukas

| | | |
|---|--|---|
| ① | | Paspauskite „miego“ režimui įjungti ar prietaisui „pažadinti“. Palaikykite nuspaudę prietaisui įjungti, išjungti ar ekranui užrakinti. |
| ② | | Paspauskite naujam distancijai pažymėti. |
| ③ | | Paspauskite laikmačiui paleisti ar sustabdyti. |

Pagrindinio ekrano apžvalga

Iš „Edge“ prietaiso pagrindinio ekrano galima patogiai pasiekti visas funkcijas.

| | |
|------------------|--|
| | Pasirinkite vykdami pasivažinėti. |
| Where To? | Pasirinkite, jei norite pažymėti vietą, surasti tam tikrą vietą, sukurti maršrutą, ar pagal jį važiuoti. |
| Courses | Pasirinkite naujam maršrutui sukurti ar esamam maršrutui atidaryti. |
| | Pasirinkite savo istorijai, treniruotės pasirinkimams, asmeniniams rekordams, kontaktams ar nustatymams atidaryti. |
| IQ | Pasirinkite savo Connect IQ™ programėlėms, valdikliams ir duomenų laukams atidaryti. |

Laikiklio montavimas

1. Pasirinkite tvirtą ir saugią vietą „Edge“ prietaisui tvirtinti, kur jis netrukdytų saugiai valdyti dviratį;
2. Šešiakampi raktu išsukite varžtą ① iš rankenos apkabos ②;



3. Jei reikia pakeisti laikiklio orientaciją, nusukite du varžtus galinėje laikiklio pusėje ③, pasukite apkabą ④ ir vėl užsukite varžtus;
 4. Uždėkite guminę tarpinę aplink rankeną:
 - jei rankenos skersmuo yra 25,4 mm, naudokite storesnę tarpinę;
 - jei rankenos skersmuo yra 31,8 mm, naudokite plonesnę tarpinę;
 5. Uždėkite rankenos apkabą aplink guminę tarpinę;
 6. Atgal įstatykite ir priveržkite varžtą;
- Pastaba:** „Garmin“ rekomenduoja 0,8 N-m (7 lbf-in) sukimo momentą. Turėtumėte periodiškai patikrinti varžto priveržimo stiprumą.
7. Išlygiuokite „Edge“ prietaiso gale esančias ašeles su dviračio laikiklio išpjovomis;
 8. Švelniai įspauskite ir pasukite „Edge“ prietaisą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos į vietą.

Prietaiso įjungimas

Kai pirmą kartą įjungsite prietaisą, Jums bus pasiūlyta sukonfigūruoti sistemos nustatymus ir profilius.

1. Laikykite nuspaudę ;
2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Jei prietaisas turi ANT+ jutiklius (pvz., širdies pulso dažnio jutiklį, greičio jutiklį ar ritmo jutiklį), juos aktyvuoti galite konfigūracijos metu.

Prietaiso atstatymas

Jei prietaisas neberegauoja, gali prireikti jį atstatyti. Tai neištrins jokių jūsų duomenų ar nustatymų.

Palaikykite nuspaudę 10 sekundžių. Prietaisas atsistato ir įsijungia.

Sujungimų ekrano atidarymas

Sujungimų lange rodoma GPS, ANT+ jutiklių ir belaidžių sujungimų būseną.

Pagrindiniame lange pasirinkite būsenos juostą ar perbraukite ekraną nuo viršaus.

Atsidaro sujungimų langas. Mirksinti piktograma reiškia, kad prietaisas vykdo paiešką.

Prietaiso įkrovimas

Pastaba: gerai nuvalykite ir nusauskite kontaktus ir plotą aplink juos prieš įkraunant ar jungiant prie kompiuterio, kad jie nepradėtų rūdyti.

1. Atitraukite apsauginį dangtelį ① nuo USB lizdo ②;



2. Įkiškite mažąjį USB laido galą į prietaiso USB lizdą;
3. Įkiškite didįjį USB laido galą į AC adapterio ar kompiuterio USB lizdą;
4. Įkiškite AC adapterį į standartinę elektros lizdą. Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, jis įsijungia;
5. Iki galo įkraukite prietaisą.

Palydovo signalo gavimas

Tam, kad prietaisas aptiktų palydovo signalus, turi būti giedras dangus. Laikas ir data nusistato automatiškai, priklausomai nuo GPS padėties.

1. Išėikite į lauką, į atvirą vietą.
- Prietaiso priekis turėtų būti nukreiptas į dangų;
2. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus.
- Palydovo signalams gauti gali prireikti 30-60 sekundžių.

Liečiamojo ekrano užrakinimas


Galite užrakinti ekraną, norėdami jį apsaugoti nuo netyčinio prisilietimo.

1. Laikykite nuspaudę ;
2. Pasirinkite **Lock Screen** (Užrakinti ekraną).

Standartinio laikiklio montavimas

Geriamam GPS signalui gauti, dviračio laikiklį sureguliuokite taip, kad prietaiso priekis būtų nukreiptas į dangų. Dviračio laikiklį galite tvirtinti ant vairo rėmo ar pačio vairo.

1. Pasirinkite tvirtą ir saugią vietą prietaisui tvirtinti, kur jis netrukdytų saugiai valdyti dviračio;
2. Uždėkite guminį diską ① dviračio laikiklio užpakalinėje dalyje. Gumos ašeles reikia išlygiuoti su dviračio laikiklio galine dalimi taip, kad užsifiksuotų į vietą;



3. Uždėkite dviračio laikiklį ant vairo rėmo;
4. Abiem rankom tvirtai pritvirtinkite dviračio laikiklį ②;
5. Išlygiuokite prietaiso gale esančias ašeles su dviračio laikiklio išpjovomis ③;
6. Švelniai įspauskite ir pasukite prietaisą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos į vietą.

„Edge“ nuėmimas

1. Pasukite „Edge“ prieš laikrodžio rodyklę atpalaiduodami prietaisą;
2. Atkelkite „Edge“ nuo laikiklio.

Liečiamojo ekrano naudojimas

- Kai veikia laikmatis, bakstelėjus ekraną jis bus parodytas viršuje. Viršuje rodomas laikmatis leidžia atidaryti pagrindinį langą važiavimo metu.
- Pasirinkite ✓ savo pasirinkimams išsaugoti ir langui uždaryti.
- Pasirinkite ✗ esamam langui uždaryti ir ankstesniam langui atidaryti.
- Pasirinkite ↶ ankstesniam langui atidaryti.
- Pasirinkite 🏠 pagrindiniam langui atidaryti.
- Norėdami paslinkti, perbraukite pirštu arba pasinaudokite rodyklėmis.
- Pasirinkite 📍 paieškai šalia esamos vietos atlikti.
- Pasirinkite 🗑️ elementui ištrinti.
- Pasirinkite ⓘ jei norite gauti daugiau informacijos.

Pasiruošimas važiavimui

1. Palaikykite nuspaudę 📍 prietaisui įjungti;
 2. Išleiskite j lauką ir palaukite, kol prietaisas ras palydovus. Palydovo juostai nusidažius žaliai, prietaisas yra pasirėngęs darbui.
 3. Pagrindiniame lange pasirinkite 📶;
 4. Pasirinkite ▶ laikmačiui paleisti;
- Pastaba:** istorija registruojama tik veikiant laikmačiui.
5. Perbraukite kairėn ar dešinėn papildomiems duomenų langams atidaryti. Sujungimų ekranui atidaryti, perbraukite nuo duomenų lango viršaus link apačios;
 6. Bakstelėkite ekraną, jei norite viršuje matyti laikmatį.
 7. Pasirinkite ▶ laikmačiui sustabdyti;
 8. Pasirinkite **Save Ride** (Išsaugoti važiavimą);
 9. Pasirinkite ✓.

Važiavimo duomenų peržiūra

1. Pasirinkite ≡ > **History > Rides** (≡ > Istorija > Važiavimas);
2. Pasirinkite važiavimą;
3. Pasirinkite variantą.

Jūsų vietos pažymėjimas

Norint pažymėti vietą, turi būti gaunamas GPS signalas. Jei norite išsaugoti tam tikrą vietą, kad po to j ją galėtumėte grįžti, galite ją pažymėti.

1. Išvažiukite;
2. Pasirinkite **Where To? > ≡ > Mark Location > ✓** (Kur? > ≡ > Žymėti vietą > ✓).

„GroupTrack“ sesijos paleidimas

Kad galėtumėte paleisti „GroupTrack“ sesiją, privalote turėti „Garmin Connect“ paskyrą, suderinamą išmanųjį telefoną ir „Garmin Connect Mobile“ programėlę. Šios instrukcijos galioja „GroupTrack“ sesijai su „Edge 820“ prietaisais paleisti. Jei Jūsų grupės dviratininkai turi kitokius „Edge“ modelius, galėsite juos matyti žemėlapyje. Kiti „Edge“ modeliai negali parodyti „GroupTrack“ dviratininkų žemėlapyje.

1. Išleiskite j lauką ir įjunkite „Edge“ prietaisą;
 2. Susiekite savo išmanųjį telefoną su „Edge“ prietaisu;
 3. „Edge“ prietaise pasirinkite ≡ > **Settings > GroupTrack** (≡ > Nustatymai > GroupTrack), kad galėtumėte matyti sujungimus žemėlapyje lange;
 4. „Garmin Connect Mobile“ programėlės nustatymuose pasirinkite **LiveTrack > GroupTrack**;
 5. Pasirinkite **Visible to > All Connections** (Matomumas > Visiems sujungimams);
- Pastaba:** jei turite daugiau nei vieną suderinamą prietaisą, pasirinkite vieną prietaisą „GroupTrack“ sesijai.
6. Pasirinkite **Start LiveTrack** (Paleisti LiveTrack);
 7. „Edge“ prietaise pasirinkite ▶ ir važiukite;
 8. Paslinkite žemėlapyje sujungimams peržiūrėti. Galite bakstelėti piktogramą žemėlapyje vietai peržiūrėti ir pagrindinius kitų „GroupTrack“ sesijos dviratininkų duomenis;
 9. Paslinkite ekraną į „GroupTrack“ sąrašą. Galite pasirinkti dviratininką iš sąrašo ir jis bus parodytas žemėlapyje centre.

Duomenų langų konfigūravimas

1. Pasirinkite ≡ > **Settings > Activity Settings** (≡ > Nustatymai > Veiklos nustatymai);
2. Pasirinkite **Data Screens** (Duomenų ekranai)
3. Pasirinkite duomenų langą;
4. Jei reikia, aktyvuokite duomenų langą;
5. Pasirinkite, kiek duomenų langelių turi matytis ekrane;
6. Pasirinkite ✓;
7. Pasirinkite duomenų laukelį jam pakeisti;
8. Pasirinkite ✓.

Maršruto nustatymai

Pasirinkite ≡ > **Settings > Activity Settings > Navigation > Routing** (≡ > Nustatymai > Veiklos nustatymai > Navigacija > Maršruto nustatymas).

Routing Mode (Maršruto režimas): nustato transportavimo metodą maršrutui optimizuoti.

Calculation Method (Skaičiavimo metodas): nustato maršruto apskaičiavimo metodą.

Lock on Road (Užfiksuoti ant kelio): padėties piktogramą, kuri parodo jūsų poziciją žemėlapyje, užfiksuoja ant artimiausio kelio.

Recalculation (Perskaičiavimas): automatiškai perskaičiuoja maršrutą, nuo jo nukrypus.

Avoidance Setup (Vengtinių savybių nustatymas): nustato, kokių tipų kelių reikia vengti keliaujant su navigacija.

Veiklos maršruto skaičiavimui pasirinkimas

Galite nustatyti prietaisą, kad jis skaičiuotų maršrutą pagal veiklos tipą.

1. Pasirinkite ≡ > **Settings > Activity Settings** (≡ > Nustatymai > Veiklos nustatymai);
2. Pasirinkite **Navigation > Routing > Routing Mode** (Navigacija > Maršrutas > Maršruto režimas);
3. Pasirinkite variantą savo maršrutui apskaičiuoti.

Žemėlapyje nustatymai

Pasirinkite ≡ > **Settings > Activity Settings > Navigation > Map** (≡ > Nustatymai > Veiklos nustatymai > Navigacija > Žemėlapis).

Orientation (Orientavimas): nustato, kaip žemėlapis rodomas ekrane.

Auto Zoom (Automatinis mastelis): automatiškai parenka žemėlapyje mastelį.

Map Detail (Žemėlapyje detalumas): nustato žemėlapyje detalumą. Daugiau detalių gali sulėtinti veikimą.

Guide Text (Vedlio tekstas): nustato, kada rodomi rodomi navigacijos pranešimai (reikalingi žemėlapiui su nustatoma maršrutais).

Map Visibility (Žemėlapyje matomumas): papildomoms žemėlapyje savybėms nustatyti.

Map Information (Žemėlapyje informacija): prietaise įkeltų žemėlapių aktyvavimas ar deaktivavimas.

Žemėlapyje orientacijos keitimas

1. Select ≡ > **Settings > Activity Setting** (≡ > Nustatymai > Veiklos nustatymai);
2. Select **Navigation > Map > Orientation** (Navigacija > Žemėlapis > Orientacija);
3. Pasirinkite variantą:

- **North Up** (Šiaurė viršuje), kad šiaurė būtų rodoma ekrano viršuje;
- **Track up** (Kryptis viršuje), kad einamoji kelionės kryptis būtų rodoma ekrano viršuje;
- **3D Mode** (3D režimas), kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

1. Eikite į www.garmin.lt/garmin-connect-mobile, ir atsisiųskite „Garmin Connect Mobile“ programėlę į savo išmanųjį telefoną;
2. Žiūrėkite, kad telefonas nebūtų nutolęs daugiau nei 10 metrų nuo prietaiso;
3. Prietaise pasirinkite ≡ > **Settings > Bluetooth > Enable > Pair Smartphone** (≡ > Nustatymai > Bluetooth > Įjungti > Susieti išmanųjį telefoną) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas;
4. Atidarykite „Garmin Connect Mobile“ programėlę;
5. Pridėkite savo prietaisą prie savo „Garmin Connect“ paskyros:
 - jei tai pirmasis prietaisas, siejamas su „Garmin Connect Mobile“ programėle, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas;
 - jei jau susiejote kitą prietaisą su „Garmin Connect Mobile“ programėle, „Garmin Connect Mobile“ programėlės nustatymų meniu pasirinkite **Garmin Devices > +** (Garmin prietaisai > +) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas;
6. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas telefono pranešimams aktyvuoti (pasirinktinai).

ANT+ jutiklių susiejimas

Kad galėtumėte juos susieti, pirma uždėkite širdies pulso matuoklį ar sumontuokite jutiklį. Susiejimas yra ANT+ belaidžių jutiklių sujungimas. Pavyzdžiui, širdies pulso matuoklio sujungimas su Jūsų „Garmin“ prietaisu.

1. Žiūrėkite, kad prietaisas būtų ne toliau 3 metrų nuo jutiklio. Susiejimo metu stovėkite 10 m atokiau nuo kitų dviratininkų ANT+ jutiklių;
2. Pasirinkite ≡ > **Settings > Sensors > Add Sensor** (≡ > Nustatymai > Jutikliai > Pridėti jutiklį);
3. Pasirinkite variantą:
 - pasirinkite savo jutiklio tipą;
 - pasirinkite **Search All** (leškoti visų) visiems arti esantiems jutikliams surasti.

Atsidaro esamų jutiklių sąrašas;

4. Pasirinkite vieną ar daugiau jutiklių iš tipų ar sąrašo, kuriuos susiesite su prietaisu;
5. Pasirinkite **Add** (Pridėti).

Kai jutiklis susiejamas su jūsų prietaisu, jutiklio būseną pasikeičia į „Connected“ (Prijungtas). Duomenų laukelį galite nustatyti jutiklio duomenims rodyti.

Specifikacijos

| | |
|------------------------------|---|
| Atsparumas vandeniui | IEC 60529 IPX7 |
| Baterijos tipas | Įkraunama integruota Li-ION |
| Baterijos išsikrovimo laikas | Iki 12 val. (normaliai naudojant) |
| Darbinė temperatūra | nuo -20°C iki 60°C |
| Įkrovimo temperatūra | nuo 0°C iki 45°C |
| Radio dažnis / protokolas | 2,4 GHz ANT+ belaidis ryšys, „Bluetooth Smart“ belaidė technologija |

www.garmin.lt