

**GARMIN**


## Oregon® 700 serija

### Pagalba ir naujinimai

„Garmin Express“ [www.garmin.lt/express](http://www.garmin.lt/express) suteikia galimybę patogiai naudotis tokiomis „Garmin“ prietaisams skirtomis paslaugomis:

- gaminio registracija;
- gaminio instrukcijos;
- programinės įrangos naujinimai;
- duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“.
- žemėlapių, schemų ar maršrutų naujinimai.

### Prietaiso įjungimas

Palaikykite nuspaudę 

### Ilgą nenaudojimo atvejų

Jei neplanuojate naudoti prietaiso keletą mėnesių, išimkite baterijas. Išėmus baterijas, saugomi duomenys nedings.





### Prietaiso apžvalga



①	Kameros objektyvas (yra ne visuose modeliuose)
②	Maitinimo, meniu, programėlių ir foninio apšvietimo mygtukas
③	Baterijų dangtelių D žiedas
④	Naudotojo mygtukas
⑤	microSD™ kortelės lizdas (po apsauginiu dangteliu)
⑥	Mini-USB lizdas (po apsauginiu dangteliu)

### Pagrindinis ekranas



①	Pasirinkite veiklos duomenų ekranams peržiūrėti ar veiklai įrašyti.
②	Pasirinkite  programėlėms atidaryti.
③	Perbraukite kairėn ar dešinėn veiklos tipams perslinkti. Perbraukite kairėn ar dešinėn veiklos metu veikloms puslapiams perslinkti. Perbraukite iš viršaus žemyn valdikliams peržiūrėti.
④	Pasirinkite  paskirties vietai surasti.
⑤	Pasirinkite  „Connect IQ™“ programėlėms atidaryti.
⑥	Pasirinkite  prietaiso nustatymams ir rodomos veiklos nustatymams pakeisti.

### Palydovo signalo gavimas


Kad galėtumėte naudoti GPS navigacijos funkcijas, turite gauti palydovo signalus. Tam, kad prietaisas aptiktų palydovo signalus, turi būti giedras dangus. Palydovo signalams gauti gali prireikti 30-60 sekundžių.


1. Perbraukite žemyn būsenos valdikliui peržiūrėti;
2. Palaukite, kol GPS indikatorius juosta pasidarys žalia.


### Liečiamojo ekrano naudojimas


Bakstelėkite ekraną elementui pasirinkti.

Kiekvieną pasirinkimą liečiamajame ekrane darykite kaip atskirą veiksmą.

Pasirinkite  savo pasirinkimams išsaugoti ir langui uždaryti.

Pasirinkite  ankstesniam langui atidaryti.

Pasirinkite  pagrindiniam meniu atidaryti.

Pasirinkite  žiūrimo puslapio konkreitiems meniu punktams atidaryti.

### Informacija apie baterijas

**Perspėjimas:** prietaisui taikomas temperatūros intervalas gali viršyti kai kurių baterijų darbinį intervalą. Šarminės baterijos gali suirti aukštoje temperatūroje.

**Perspėjimas:** nenaudokite aštrių daiktų baterijoms išimti.

**Pastaba:** šarminės baterijos netenka žymios savo talpos dalies žemėjant temperatūrai. Naudokite ličio baterijas, jei prietaisą naudojate žemiau užšalimo temperatūros.

### NiMH baterijų paketo įdėjimas

Prietaise galima naudoti papildomai pasirinkamą NiMH baterijų paketą (pridedamas ne visiems modeliams) arba dvi AA baterijas.

1. D formos išpjovą pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite dangtelį;
2. Pasirinkite baterijų paketą ①;



3. Įdėkite baterijas teisingu poliškumu;
4. Švelniai įspauskite baterijų paketą į vietą;
5. Atgal uždėkite baterijų dangtelį ir pasukite D formos išpjovą pagal laikrodžio rodyklę.

### Baterijų paketo įkrovimas

Pastaba: gerai nuvalykite ir nusauskite kontaktus ir plotą aplink juos prieš įkraunant ar jungiant prie kompiuterio, kad jie nepradėtų rūdyti.

**Pastaba:** nenaudokite prietaiso ne „Garmin“ pateiktoms baterijoms įkrauti. Jei bandysite įkrauti ne „Garmin“ pateiktą bateriją, prietaisas gali būti sugadintas ir nebegalios garantija.

**Pastaba:** kad galėtumėte prijungti tiesią USB laido jungtį prie savo prietaiso, gali prireikti nuimti papildomus tvirtinimo priedus.

**Pastaba:** prietaisas nekraus temperatūroje, kuri nepatenka į patvirtintą intervalą.

Baterijas galima įkrauti naudojant standartinį elektros lizdą ar kompiuterio USB jungtį.

1. Atitraukite apsauginį dangtelį ① nuo mini-USB lizdo ②;



2. Įkiškite mažąjį USB laido galą į mini-USB lizdą;
3. Įkiškite laido USB galą į AC adapterio ar kompiuterio USB jungtį;
4. Jei reikia, įkiškite AC adapterį į standartinį elektros lizdą. Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, jis įsijungia;
5. Iki galo įkraukite bateriją.


### AA baterijų įdėjimas

Vietoje pasirinkamo NiMH baterijų paketų galite naudoti dvi šarminės, NiMH ar ličio baterijas. Tai praverčia esant kelyje, kai nėra galimybės įkrauti NiMH baterijų paketo. Geriausia naudoti NiMH ar ličio baterijas.

**Pastaba:** standartinės šarminės baterijos nerekomenduojamos „Oregon 750“ modeliams, kai naudojama kameros funkcija.

1. D formos išpjovą pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite dangtelį;
2. Įstatykite dvi AA baterijas stebėdami poliškumą;



3. Atgal uždėkite baterijų dangtelį ir pasukite D formos išpjovą pagal laikrodžio rodyklę;
4. Palaikykite nuspaudę 
5. Pasirinkite **Setup > System > Battery Type** (Šaranka > Sistema > Baterijos tipas);
6. Pasirinkite **Alkaline** (Šarminė), **Lithium** (Ličio), **NiMH** ar **Precharged NiMH** (Iš anksto įkrauta NiMH) (priklausomai nuo planuojamų naudoti baterijų tipo).

## Navigacija į paskirties vietą

1. Atlikite norimą pasirinkimą:

- pagrindiniame lange pasirinkite **Q**;
- Veiklos metu pasirinkite **U > Where To?** (U > Kur?);

2. Pasirinkite kategoriją;

3. Pasirinkite paskirties vietą;

4. Pasirinkite **Go** (Vykti). Atsidaro žemėlapis, kuriame jūsų maršrutas pažymėtas rausvai raudona linija;

5. Keliaukite naudodamiesi žemėlapiu ar kompasu.

## Navigacijos sustabdymas

Žemėlapyje ar kompase pasirinkite **≡ > Stop Navigation** (≡ > Sustabdyti navigaciją)

## Navigacija naudojant „TrackBack“ funkciją

Naudodamiesi navigacija galite grįžti į savo veiklos pradžios vietą. To gali prireikti, kai norėsite rasti kelią atgal į stovyklą ar kelionės pradžią.

1. Programėlių skyriuje pasirinkite **Activity History > Current Activity > [K] >**

**TrackBack** (Veiklos istorija> Dabartinė veikla > [K] > TrackBack). Žemėlapyje rausvai raudona linija parodomas jūsų maršrutas, pradžios taškas ir pabaigos taškas;

2. Keliaukite naudodamiesi žemėlapiu ar kompasu.

## Vietos šalia kitos vietos radimas

1. Veiklos ekrane pasirinkite **Q > ≡ > Search Near** (Q > ≡ > Ieškoti šalia);

2. Pasirinkite norimą punktą;

3. Pasirinkite vietą.

## Papildomi žemėlapiai

Su prietaisu galite naudoti papildomus žemėlapius, tokius kaip „BirdsEye“ palydovo vaizdai, „BlueChart g2“ ir „City Navigator“ detalius žemėlapius. Detalesiose žemėlapiuose gali būti daugiau lankytinų vietų, tokių kaip restoranai ar laivinininkystės paslaugos. Kitos informacijos ieškokite [www.garmin.lt/produkti/kartes](http://www.garmin.lt/produkti/kartes) arba kreipkitės į savo vietinį „Garmin“ platintoją.

## Adreso radimas

Adresams rasti galite pasinaudoti papildomais „City Navigator“ žemėlapiais.

1. Programėlių skyriuje pasirinkite **Where To? > Addresses** (Kur? > Adresai);

2. Pasirinkite šalį ar valstiją, jei reikia;

3. Įrašykite miesto ar pašto kodą;

**Pastaba:** ne visuose žemėlapių duomenyse galima paieška pagal pašto kodą.

4. Pasirinkite miestą;

5. Įrašykite namo numerį;

6. Įrašykite gatvę.

**Pastaba:** paieškos parametru eiliskumas gali skirtis priklausomai nuo regiono.

## Navigacija su „Sight ‘N Go“

Galite nukreipti prietaisą į nutolusį objektą su užfiksuota kompasu kryptimi, suplanuoti objektą kaip tarpinį punktą ir keliauti su navigacija naudojant objektą kaip atskaitos tašką.

1. Programėlių skyriuje pasirinkite **Sight ‘N Go**;

2. Nukreipkite prietaisą į objektą;

3. Pasirinkite **Lock Direction > Set Course** (Užfiksuoti kryptį > Nustatyti kursą);

4. Keliaukite naudodamiesi kompasu.

## Tarpinio maršruto punkto sukūrimas

Galite išsaugoti vietovę kaip tarpinį punktą.

1. Pasirinkite veiklą;

2. Pasirinkite **+**;

3. Bakstelėkite vietą žemėlapyje;

4. Pasirinkite informacinį tekstinį laukelį. Atsidaro peržiūros langas;

5. Pasirinkite **■**. Tarpinis punktas automatiškai išsisaugo;

6. Pasirinkite **OK**.

## Tarpinio punkto radimas

1. Programėlių skyriuje pasirinkite **Waypoint Manager** (Tarpinių punktų tvarkyklė);

2. Jei reikia, pasirinkite variantą:

- **Spell Search** (Paieška paraidžiai) – paieška, naudojant tarpinio punkto pavadinimą;
- **Select Symbol** (Pasirinkti simbolį) – paieška, naudojant tarpinio punkto simbolį;
- **Search Near** (Ieškoti netoliese) – paieška šalia nesenai rastos vietos, kito tarpinio punkto, Jūsų esamos vietos ar vietos žemėlapyje;
- **Sort** (Rūšiuoti) – peržiūrėti tarpinius punktus atstumo ar abėcėlės tvarka;

4. Pasirinkite tarpinį punktą iš sąrašo.

## Maršruto sukūrimas maršruto planavimo įrankiu „Route planner“

Maršrute gali būti daug tarpinių punktų, turi būti vienas pradžios taškas ir viena paskirties vieta.

1. Iš programėlių skyriaus pasirinkite **Route Planner > Create Route > Select First Point** (Route Planner > Sukurti maršrutą > Pasirinkti pirmą punktą);

2. Pasirinkite kategoriją;

3. Pasirinkite pirmąjį maršruto tašką;

4. Pasirinkite **Use** (Naudoti);

5. Pasirinkite **Select Next Point** (Pasirinkti kitą punktą) papildomiems

punktams prie žemėlapiu pridėti;

6. Pasirinkite **↩** maršrutui išsaugoti.

## Maršruto apgręžimas

1. Programėlių skyriuje pasirinkite **Route Planner**;

2. Pasirinkite maršrutą;

3. Pasirinkite **Reverse Route** (Apgrežti maršrutą).

## Prijungiamos funkcijos

Papildomomis funkcijomis galite naudotis savo „Oregon 700“ prietaisą prijungę prie suderinamo išmaniojo telefono per „Bluetooth“ belaidę technologiją. Kai kurioms funkcijoms prijungtame išmaniajame telefone reikia įdiegti „Garmin Connect Mobile“ programėlę. Daugiau informacijos rasite [www.garmin.lt/garmin-connect-mobile](http://www.garmin.lt/garmin-connect-mobile). Kai kuriomis funkcijomis galite naudotis taip pat savo prietaisą prijungę prie belaidžio interneto.

**Telefono pranešimai:** jūsų „Oregon 700“ prietaise rodo telefono pranešimus ir žinutes.

**„LiveTrack“:** leidžia draugams ir šeimai stebėti jūsų sporto ir treniruočių veiklą realiu laiku. Savo draugus galite pakviesti naudodamiesi elektroniniu paštu ar socialiniais tinklais, kad jie galėtų matyti jūsų realius duomenis „Garmin Connect“ stebėjimo puslapyje.

**Veiklos įkėlimas į „Garmin Connect“:** Automatiškai siunčia jūsų veiklą į „Garmin Connect“ paskyrą, kai tik baigiate įrašinėti veiklą.

**„Connect IQ“:** leidžia išplėsti prietaiso funkcijas valdikliais, duomenų laukeliais ir programėlėmis.

**Programinės įrangos naujinimai:** leidžia atnaujinti prietaiso programinę įrangą.

**EPO atsisiuntimai:** leidžia atsisiųsti išplėstinio orbitos prognozavimo failą greitam GPS palydovų radimui ir pozicijos skaičiavimo sutrumpinimui.

**Geoslėptuvės duomenys realiu laiku:** tai nemokamos ir prenumeruojamos paslaugos realiems geoslėptuvės duomenims peržiūrėti iš [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

**Orai:** leidžia matyti esamos oro sąlygas ir oro prognozę. Taip pat galite matyti orų radarą žemėlapyje.

Funkcija	Prisijungus prie susieto išmaniojo telefono su „Garmin Connect Mobile“ programėle	Prisijungus prie Wi-Fi tinklo
Veiklos įkėlimas į „Garmin Connect“	taip	taip
programinės įrangos naujinimai;	taip	taip
EPO atsisiuntimai	taip	taip
Geoslėptuvės duomenys realiu laiku	taip	taip
Orai	taip	taip
Telefono pranešimai:	taip*	ne
Connect IQ	taip	ne
LiveTrack	taip	ne

\* prietaisas gauna telefono pranešimus tiesiai iš susieto iOS telefono ir per „Garmin Connect Mobile“ programėlę iš „Android“ telefono.

## Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

1. Programėlių skyriuje pasirinkite **Setup > Wi-Fi** (Sąranka > Wi-Fi);

2. Jei reikia, jungikliu įjunkite Wi-Fi technologiją;

3. Pasirinkite **Add Network** (Pridėti tinklą);

4. Pasirinkite variantą:

- norėdami pasirinkti transliacijos belaidį tinklą, pasirinkite belaidį tinklą iš sąrašo ir įrašykite slaptažodį, jei reikia;
- norėdami pasirinkti ne transliacijos belaidį tinklą, pasirinkite **+** ir įrašykite tinklo SSID bei slaptažodį.

Prietaise saugoma tinklo informacija ir jis prisijungs automatiškai, kai tik grįšite į šią vietą.

## Wi-Fi funkcijų nustatymas

Kad galėtumėte įkelti veiklas, atsisiųskite EPO ir atnaujinkite programinę įrangą per belaidį tinklą – nustatykite Wi-Fi jungtį, naudodami „Garmin Express“ kompiuterio programą.

1. Eikite į [www.garmin.lt/garmin-express](http://www.garmin.lt/garmin-express) ir atsisiųskite „Garmin Express“ programą;

2. Pasirinkite prietaisą;

3. Pasirinkite **Tools > Utilities** (Įrankiai > Pagalbinės funkcijos);

4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus Wi-Fi ryšiu su „Garmin Express“ nustatyti.

## Susiejimas su išmaniuoju telefonu

1. Eikite į [www.garmin.lt/garmin-connect-mobile/](http://www.garmin.lt/garmin-connect-mobile/) ir parsiųskite „Garmin Connect Mobile“ programėlę savo išmaniajam telefonui;

2. Žiūrėkite, kad telefonas nebūtų nutolęs daugiau nei 10 metrų nuo prietaiso;

3. Savo išmaniajame telefone atidarykite „Garmin Connect Mobile“ programėlę ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas prietaisui prijungti.

## Liečiamojo ekrano užrakinimas

Galite užrakinti ekraną, norėdami jį apsaugoti nuo netyčinio prisilietimo.

Pasirinkite **U > U**.

## Liečiamojo ekrano atrakinimas

Pasirinkite **U > U**.

## Specifikacijos

Atsparumas vandeniui	IEC 60529 IPX7
Baterijos tipas	NiMH baterijų paketas ar dvi AA baterijos (NiMH, šarminė ar ličio)
Baterijos išsikrovimo laikas	Iki 16 valandų
Darbinė temperatūra	nuo -20°C iki 50°C
Įkrovimo temperatūra	nuo 0°C iki 45°C
Radiono dažnis / protokolas	2,4 GHz ANT+ belaidis ryšys; su „Bluetooth“; 2,4 GHz Wi-Fi
Kompasso saugus atstumas	17,5 cm

[www.garmin.lt](http://www.garmin.lt)